
Bedienungsanleitung

Nokia 309

NOKIA

Inhalt

Erste Schritte.....	7
Tasten und Komponenten.....	7
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	9
Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte.....	10
Aufladen des Akkus.....	11
Einschalten.....	11
Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Telefon.....	13
Sperren der Tasten und des Bildschirms	14
Einstellen der Lautstärke.....	14
Anbringen einer Trageschleufe.....	15
Schnelles Ändern der Einstellungen.....	16
Standardfunktionen.....	17
Wechseln zwischen den Startansichten.....	17
Kennenlernen des Mobiltelefons.....	18
Anpassen des Hauptmenüs.....	20
Hinzufügen eines Schnellzugriffs zu Meine Ansicht.....	21
Ändern des Hintergrunds.....	22
Ändern Ihres Profils für Besprechungen oder die Verwendung im Freien.....	23
Ändern des Klingeltons.....	24
Aussuchen eines Songs als Klingelton.....	25
Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons.....	27
Verwenden des Taschenrechners.....	28

Informationen zum Nokia Store.....	29
Anrufe.....	30
Tätigen eines Anrufs	30
Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit.....	31
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer.....	32
Anruf bei mehreren Personen gleichzeitig.....	33
Weiterleiten von Anrufen an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer.....	34
Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen.....	36
Kontakte.....	37
Speichern eines Namens und einer Telefonnummer.....	37
Schnellanrufe tätigen.....	38
Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte.....	39
Verfassen von Text.....	40
Verwenden des Bildschirmtastensfelds.....	40
Verwenden des Bildschirmtastensfelds.....	41
Verwenden der Bildschirmtastatur	42
Verwenden der automatischen Worterkennung.....	44
Mitteilungen.....	45
Senden einer Mitteilung.....	45
Speichern eines Anhangs.....	46
Abhören des Anrufbeantworters.....	47


Mail und Chat	49
Einrichten eines Mail-Kontos.....	49
Senden einer Mail.....	51
Zeitmanagement.....	52
Ändern von Datum und Uhrzeit.....	52
Einrichten einer Weckzeit.....	53
Hinzufügen eines Kalendereintrags.....	54
Fotos und Videos.....	55
Aufnehmen eines Fotos.....	55
Aufnehmen eines Videos.....	56
Organisieren Ihrer Fotos.....	57
Bearbeiten eines Fotos.....	58
Senden eines Fotos oder Videos.....	59
Musik und Audio.....	60
Kopieren von Musik von Ihrem PC.....	60
Wiedergabe eines Songs.....	61
Radio hören.....	62
Suchen und Speichern von Radiosendern.....	63
Soundclips aufnehmen.....	64
Internet.....	65
Im Internet navigieren.....	65
Hinzufügen eines Lesezeichens.....	67

Internetverlauf löschen.....	68
Verbindungen.....	69
Verbindung mit einem drahtlosen Headset.....	69
Schutz Ihres Mobiltelefons.....	70
Kopieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer....	71
Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk	73
Karten.....	74
Info zu Karten.....	74
Anzeige des aktuellen Standorts auf der Karte.....	76
Suche nach einem Ort.....	77
Karten herunterladen.....	78
Erstellen einer Fußgängeroute.....	79
Speichern eines Orts.....	80
Erkunden von Orten in der Nähe.....	81
Schutz Ihres Mobiltelefons.....	82
Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort.....	82
Formatieren einer Speicherkarte.....	83
Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung.....	84
Support und Updates.....	85
Fehlersuche.....	85
Datensicherung auf einer Speicherkarte.....	87
Informationen zur Aktualisierung der Mobiltelefonsoftware	88


Aktualisieren der Telefonsoftware über den PC.....	89
Akt. der Telefonsoftware über das Mobiltel.....	90
Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen.....	91
Zugriffscodes.....	92
Produkt- und Sicherheitshinweise.....	94
Index.....	109

Erste Schritte

Tasten und Komponenten



- | | | | |
|---|---|----|----------------------|
| 1 | Ladegerätanschluss | 6 | Ende-/Ein-/Aus-Taste |
| 2 | Micro-USB-Anschluss | 7 | Mikrofon |
| 3 | Headset-Anschluss (Nokia AV-Anschluss 3,5 mm) | 8 | Anruftaste |
| 4 | Lautstärketasten | 9 | Bildschirm |
| 5 | Sperrtaste | 10 | Hörer |




11 Kameraobjektiv. Entfernen Sie vor Verwendung der Kamera die Schutzfolie von der Linse.

12 Speicherkartensteckplatz

13 Lautsprecher

Ihr Telefon verwendet die Software S40.


Einsetzen von SIM-Karte und Akku




Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.



Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.




Befindet sich noch der Akku im Mobiltelefon, nehmen Sie ihn heraus.



Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.




Schieben Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten weisend unter den Halter.



Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie die Lasche nach unten und schieben Sie die SIM-Karte heraus.


Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte

1




Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes.

4




Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie auf die Karte, bis sie sich löst.

2




Setzen Sie die Speicherkarte mit der Kontaktfläche nach oben ein.

5



Ziehen Sie die Speicherkarte heraus.


3



Schieben Sie die Karte ein, bis sie einrastet. Schließen Sie die Abdeckung.

Aufladen des Akkus

1



Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

2



Ladegerät an Telefon anschließen. Siehe  2 in "Funktionsspezifische Anweisungen".

3



Akku geladen? Ziehen Sie das Ladekabel vom Telefon ab, dann das Ladegerät von der Steckdose.

Einschalten

1




Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

2



Wählen Sie das Feld für das Datum und stellen Sie das Datum ein.

3



Wählen Sie das Feld für die Uhrzeit und stellen Sie die Uhrzeit ein.



Wählen Sie die Zeitzone und ob Sommerzeit verwendet wird.



Wählen Sie ✓.



Tipp: Um das Mobiltelefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.



Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Telefon

Ihre bisherigen Kontakte, den Kalender und anderes können Sie problemlos auf Ihr neues Telefon übertragen.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf beiden Mobiltelefonen.
2. Wählen Sie auf Ihrem neuen Mobiltelefon **Einstell.** und **Synchr. & Sich.** > **Telefonwechsel**.
3. Wählen Sie **Hierher kopieren** aus und was Sie kopieren möchten, und wählen Sie ✓.
4. Wählen Sie Ihr altes Telefon aus der Liste der erkannten Geräte aus.
5. Befolgen Sie die auf beiden Telefonen angezeigten Anweisungen.

Sperren der Tasten und des Bildschirms

Einstellen der Lautstärke



Sperren der Tastatur und des Displays, wenn das Telefon nicht verwendet wird.



Ist die Lautstärke während eines Gesprächs oder der Radiowiedergabe zu hoch?



Drücken Sie zum Sperren die Sperrtaste.



Verwenden Sie die Lautstärketasten.




Drücken Sie zum Entsperren auf die Sperrtaste und streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.



Besser.

Anbringen einer Trageschleife



Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.



Führen Sie die Schleife durch die Öffnung und legen Sie sie über den Haken.



Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.




Schnelles Ändern der Einstellungen

Statt durch die Telefonmenüs zu navigieren, können Sie bestimmte Einstellungen schnell in den meisten Ansichten ändern. Streichen Sie dazu einfach mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm.

Funktionen:

- Anzeigen von Anrufen in Abwesenheit oder ungelesenen Mitteilungen
- Ändern des Profils, z. B. Stummschalten Ihres Mobiltelefons
- Öffnen des Musik-Players, um beispielsweise den aktuellen Song anzuhalten
- Öffnen oder Schließen von Internetverbindungen für mobile Daten
- Suche nach WLAN-Netzwerken und Herstellen einer Verbindung zu diesen
- Ein- und Ausschalten von Bluetooth

Standardfunktionen



Wechseln zwischen den Startansichten

Ihr Telefon verfügt über drei Startansichten: eine für Programme, eine für die Schnellzugriffe auf Ihre Lieblingsprogramme und eine für die am häufigsten verwendeten Programme (wie dem Wählfeld).

Bewegen Sie den Finger nach links oder rechts.

- Meine Ansicht ist der Ort, an dem Sie Ihre Kontaktfavoriten und Schnellzugriffe hinzufügen können.
- In der Programmansicht können Sie Programme öffnen und sie nach Wunsch organisieren.
- In der Wählfeldansicht können Sie Anrufe tätigen. An die Stelle des Wählfelds können Sie auch den Musik-Player oder das Radio setzen.

Tip: Um die Wählfeldansicht anzupassen, halten Sie die Meine Ansicht gedrückt, streichen Sie zur Wählfeldansicht und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

Kennenlernen des Mobiltelefons



Zum Öffnen eines Programms oder sonstigen Objekts tippen Sie es einfach an.



Scrollen: Finger schnell nach oben oder unten führen und an gewünschter Stelle loslassen.



Halten Sie ein Programm oder Objekt angetippt, um weitere Optionen aufzurufen.



Bewegen Sie zur Vergrößerung zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander.



Streichen: Führen Sie Ihren Finger auf dem Touchscreen gleichmäßig in die gewünschte Richtung.



Um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie ↶.

7




Um zur Startansicht zurückzukehren, drücken Sie .

8



Um Benachrichtigungen anzuzeigen, streichen Sie im Bildschirm von oben nach unten. Siehe  3.



Anpassen des Hauptmenüs

Sie können Ihre Programme nach Ihren Wünschen organisieren. Verschieben Sie Ihre Favoriten nach oben, um schnell auf diese zuzugreifen.

1. Halten Sie das Hauptmenü gedrückt.
2. Wählen Sie das Programm, das Sie verschieben möchten, und tippen Sie auf die Stelle, an die es verschoben werden soll.



Hinzufügen eines Schnellzugriffs zu Meine Ansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt in Meine Ansicht öffnen? Sie können Ihren meistgenutzten Funktionen Schnellzugriffe hinzufügen.

1. Tippen Sie lange auf Meine Ansicht und wählen Sie dann **+** **Schnellzugriff** aus.
2. Wählen Sie ein Objekt, z. B. ein Widget oder eine Aktion, und dann aus.

Entfernen eines Schnellzugriffs

Halten Sie Meine Ansicht gedrückt und wählen Sie für den Schnellzugriff, den Sie entfernen möchten.

Tip: Versuchen Sie, auf verschiedene Bereiche in Meine Ansicht zu tippen. Sie können beispielsweise über Meine Ansicht auch das Datum und die Uhrzeit ändern, Weckzeiten einrichten oder Termine hinzufügen.



Ändern des Hintergrunds

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Fotos Ihrer Familie als Hintergrund für die gesperrte Ansicht festlegen? Sie können den Hintergrund der gesperrten Ansicht nach Ihren Wünschen anpassen.


1. Wählen Sie **Einstell.** und **Hintergrund**.
2. Wählen Sie einen Ordner und ein Foto aus.



Tipp: Sie können auch ein Foto mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufnehmen und dieses Foto verwenden.



Ändern Ihres Profils für Besprechungen oder die Verwendung im Freien

Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es einen diskreten Signalton ausgibt, anstatt zu klingeln, wenn Sie in einer Besprechung sind. Wenn Sie in einer lauten Umgebung keinen Anruf verpassen möchten, wechseln Sie zum Profil „Laut“.

1. Wählen Sie **Einstell.** > **Tonprofile**.
2. Wählen Sie  oder .
3. Wählen Sie **Aktivieren**.

Tipp: Sie können einfach vom Benachrichtigungsbereich zu einem Profil wechseln, unabhängig vom Programm oder von der Ansicht, in der Sie sich befinden. Ziehen Sie Ihren Finger von oben über den Bildschirm, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Wählen Sie dann das aktuelle Profil und  oder .



Ändern des Klingeltons

Sie können für jedes Profil einen unterschiedlichen Klingelton einrichten.

1. Wählen Sie **Einstell.** > **Tonprofile** und ein Profil aus.
2. Wählen Sie **Klingelton**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus **Dateien öffnen** oder aus Ihren heruntergeladenen Tönen aus. Der Klingelton wird abgespielt. Sie können entscheiden, ob er Ihnen gefällt.
4. Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, der Ihnen gefällt, wählen Sie **JA**.

Tipp: Laden Sie weitere Klingeltöne im Nokia Store herunter. Weitere Informationen zum Nokia Store finden Sie unter www.nokia.com/support.

Tipp: Sie können auch den Mitteilungston ändern. Wählen Sie **Mitteilungston** und dann einen Ton aus.





Aussuchen eines Songs als Klingelton

Möchten Sie Ihren Lieblingssong aus dem Musik-Player als Klingelton festlegen? Sie können auch den besten Abschnitt des Songs als Klingelton verwenden.

1. Wählen Sie **Einstell.** > **Tonprofile** und ein Profil aus.
2. Wenn Sie einen Klingelton für das Profil einstellen, wählen Sie **Dateien öffnen** aus und navigieren Sie zum gewünschten Song.
3. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Start- und Endpunkt des Tons anpassen möchten, wählen Sie **JA**.
4. Ziehen Sie den Startmarker  zum Startpunkt.
5. Ziehen Sie den Endmarker  zum Endpunkt.

Wenn Sie einen Marker an eine andere Stelle bewegen, wird der ausgewählte Bereich wiedergegeben.

6. Um den ausgewählten Bereich manuell abzuspielen, wählen Sie aus  aus
7. Wählen Sie  aus.

Der Original-Klingelton wird nicht durch den bearbeiteten Klingelton oder Soundclip ersetzt. Voreingestellte Klingeltöne können nicht

geändert werden. Es werden nicht alle Formate von Klingeltönen unterstützt.

Tipp: Um eine Feineinstellung der Start- und Endpunkte des ausgewählten Bereichs vorzunehmen, wählen Sie das Symbol  oder . Drücken Sie dann lange auf  oder .



Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

An Orten, an denen es verboten ist, Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen, können Sie das Flugprofil ➔ aktivieren und auf diese Weise Spiele spielen oder Musik hören.

Wählen Sie **Einstell.** und **Verbindungen** > **Flug** aus.

Siehe ➔ 1, 4.

Verwenden des Taschenrechners



Bleiben Sie jederzeit innerhalb der Budgetgrenzen – Ihr Telefon verfügt über einen Taschenrechner.

1. Wählen Sie **Rechner**.
2. Geben Sie Ihre Rechnung ein und wählen Sie **=**.

Tipp: Um den Rechnungsverlauf anzuzeigen, drücken Sie lange auf das Ergebnisfeld des Taschenrechners.

Informationen zum Nokia Store



Laden Sie mobile Spiele, Programme, Videos, Themen, Hintergründe und Klingeltöne vom Nokia Store auf Ihr Telefon.



Wählen Sie **Store**.

Viele Objekte sind kostenlos, einige sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden. Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Diensteanbieter ab. Weitere Informationen zum Nokia Store finden Sie unter www.nokia.com/support.

Anrufe



Tätigen eines Anrufs

1. Wählen Sie **Telefon** oder streichen Sie zum Öffnen des Wählfelds nach links.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie auf .
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie auf .

Ablehnen eines Anrufs

Drücken Sie die .



Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Sie haben einen Anruf verpasst, möchten aber anzeigen, wer der Anrufer war?


Im gesperrten Bildschirm wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben. Streichen Sie über die Benachrichtigung, um die Ansicht Alle Anrufe zu öffnen. Es werden alle Anrufe aufgeführt, die Sie getätigt, ↑, angenommen ↓ oder verpasst ↻ haben.

Wählen Sie zum Zurückrufen eine Telefonnummer oder einen Kontakt.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur gespeichert, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

Späteres Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Wählen Sie  Protokoll.



Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Haben Sie versucht, jemanden anzurufen, aber es hat niemand abgenommen? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen.

1. Drücken Sie auf der Startansicht .
2. Wählen Sie die Telefonnummer.




Anruf bei mehreren Personen gleichzeitig

Sie möchten allen Freunden Ihre großartigen Neuigkeiten mitteilen? Mit einem Konferenzgespräch können Sie ganz einfach mit mehreren Personen gleichzeitig sprechen und müssen nicht jeden einzeln anrufen.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Wählen Sie während des Anrufs **optionen** > **Neuer Anruf** aus.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie **ANRUFEN** aus bzw. wählen Sie **SUCHEN** und dann einen Kontakt aus. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten, bis Sie das Konferenzgespräch verbinden.
4. Wenn Sie mit dem zweiten Anrufer sprechen können, wählen Sie **optionen** > **Konferenz**. Sie können mehr Anrufe zur Konferenz hinzufügen.

Tip: Wenn Sie während einer Konferenz mit einem Anrufer privat sprechen möchten, wählen Sie **optionen** > **Privatgespräch** und eine Telefonnummer. Das Konferenzgespräch wird in der Warteschleife gehalten. Um zum Konferenzgespräch zurückzukehren, wählen Sie **optionen** > **Konferenz**.

5. Zum Beenden der Telefonkonferenz drücken Sie die .



Weiterleiten von Anrufen an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer

Ihr Telefon klingelt, aber Sie können nicht rangehen? Leiten Sie den Anruf an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer weiter. Die Rufumleitung ist ein Netzdienst.

1. Wählen Sie **Einstell.** > **Anrufe** > **Rufumleitung**.

2. Wählen Sie aus, wann die eingehenden Sprachanrufe umgeleitet werden sollen:

Alle Sprachanr. — Alle Anrufe werden weitergeleitet.

Falls besetzt — Anrufe werden weitergeleitet, wenn besetzt ist.

Falls keine Antw. — Anrufe werden weitergeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.

Falls kein Empf. — Anrufe werden weitergeleitet, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet oder der Netzempfang vorübergehend unterbrochen ist.

Falls nicht erreichbar. — Anrufe werden weitergeleitet, wenn sie nicht angenommen werden, das Mobiltelefon ausgeschaltet oder der Netzempfang unterbrochen ist.

3. Wählen Sie **Aktivieren > An Anrufbeantwort.** oder **An andere Nummer.**

4. Wenn **Falls keine Antw.** oder **Falls nicht erreichbar.** ausgewählt wird, legen Sie die Zeit fest, nach der der Anruf weitergeleitet wird.



Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Telefonrechnung, indem Sie bestimmte Anruftypen blockieren. Sie können beispielsweise eingehende Anrufe blockieren, während Sie sich im Ausland befinden. Die Anrufsperrung ist ein Netzdienst.

1. Wählen Sie **Einstell..**
2. Wählen Sie **Sicherheit > Anrufsperrung** und eine Option aus.
3. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperrung ein, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

Tipp: Um zu überprüfen, wie lang Ihre Anrufe gedauert haben, wie viele Daten Sie übertragen oder wie viele Kurzmitteilungen Sie gesendet haben, wählen Sie **Zähler**. Sie können die Zähler so einstellen, dass sie automatisch gelöscht werden, beispielsweise jeden Monat.


Kontakte



Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Hinzufügen neuer Kontakte zum Telefonspeicher.

Wählen Sie **Kontakte**.

Wählen Sie  und geben Sie den Namen, die Telefonnummer und andere Details ein.

Bearbeiten von Detailinformationen des Kontakts

Wählen Sie einen Kontakt und  und bearbeiten Sie die Detailinformationen.

Hinzufügen weiterer Detailinformationen

Wählen Sie  > **Detail hinzufügen**. und eine Detailinformation aus.



Schnellanrufe tätigen

Rufen Sie eine Person besonders häufig an? Dann können Sie ihre Nummer als Kurzwahl einrichten.

Wählen Sie **Telefon** und ☰ > **Kurzwahl**.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

1. Wählen Sie eine Zifferntaste aus. Die 1 ist für die Mailbox reserviert.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder suchen Sie einen Kontakt.

Tätigen eines Anrufs


Halten Sie die gewünschte Zifferntaste im Wählfeld gedrückt.





Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte

Möchten Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Mobiltelefon verwenden, aber weiterhin Zugriff auf Ihre Kontakte haben? Kontakte werden standardmäßig im Mobiltelefonspeicher gespeichert, aber Sie können Ihre Kontakte auf eine SIM-Karte kopieren.


Wählen Sie **Kontakte**.

Im Mobiltelefonspeicher können weitere Kontakte gespeichert werden und den auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten kann nur eine Telefonnummer zugeordnet sein.  kennzeichnet einen auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakt.

Auswählen der zu kopierenden Kontakte

1. Wählen Sie  > **Kontakte kopier.** > **Kontakte wählen.**
2. Wählen Sie die Kontakte und anschließend .


Alle Kontakte kopieren

Wählen Sie  > **Kontakte kopier.** > **Speicher wählen** > **Tel. zu SIM-Karte.**

Verfassen von Text

Verwenden des Bildschirmtastensfelds

Um das herkömmliche alphanumerische Tastenfeld zu öffnen, drehen Sie das Mobiltelefon in das Hochformat.



1 Schließen-Taste

6 Taste für Eingabeoptionen:
Wählen Sie diese Taste, wenn Sie die automatische Worterkennung einschalten, die Eingabesprache ändern oder zur Bildschirmtastatur wechseln möchten.

-
- | | |
|---|---|
| <p>2 Zeichentasten</p> <p>3 Smiley-Taste: Diese Taste steht möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.</p> <p>4 Leertaste</p> <p>5 Umschalttaste – Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Diese Taste ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.</p> | <p>7 Sym-Taste: Geben Sie Sonderzeichen ein.</p> <p>8 Taste für Zeichen-/Ziffernmodus: Wechseln Sie zwischen Zeichen und Zahlen.</p> <p>9 Rücktaste: Wählen Sie diese Taste, um ein Zeichen zu löschen.</p> |
|---|---|

Schließen des Tastenfelds

Streichen Sie auf dem Tastenfeld nach unten. Sie können auch lange die Schließen-Taste drücken.

Zurückkehren zur Eingabe über die Tastatur

Drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.

Verwenden des Bildschirmtastensfelds

Um bei der Texteingabe das Bildschirmtastensfeld zu öffnen, drehen Sie das Mobiltelefon in das Hochformat.

Eingabe eines Zeichens

1. Wählen Sie wiederholt eine Zeichentaste, bis das Zeichen angezeigt wird. Es sind mehr Zeichen verfügbar, als auf der Taste zu sehen sind.

2. Wenn sich der nächste Buchstabe auf derselben Taste befindet, warten Sie bis der Cursor angezeigt wird und wählen Sie die Taste dann erneut.

Einfügen eines Leerzeichens

Wählen Sie ____.

Bewegen des Cursors in die nächste Zeile

Wenn die automatische Worterkennung deaktiviert ist, wählen Sie dreimal ____.

Eingabe einer Zahl


Wählen Sie die **123** und anschließend die Ziffer.

Eingabe eines Sonderzeichens

Drücken Sie auf die Sym-Taste und wählen Sie das Sonderzeichen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Mobiltelefon im Querformat und wählen Sie ein Textfeld ein.






-
- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Schließen-Taste | 6 | Leertaste |
| 2 | Zeichentasten | 7 | Eingabetaste: Wählen Sie diese Taste, um den Cursors in die nächste Zeile zu verschieben. |
| 3 | Umschalt- und Feststelltaste: Zur Eingabe eines Großbuchstabens beim Schreiben mit Kleinbuchstaben oder umgekehrt wählen Sie vor Eingabe des Zeichens diese Taste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal. In einigen Sprachen öffnet sich beim Drücken der Taste ein neuer Zeichensatz. | 8 | Rücktaste: Wählen Sie diese Taste, um ein Zeichen zu löschen. |
| 4 | Sym-Taste: Wählen Sie diese Taste, wenn Sie Sonderzeichen oder Zahlen eingeben möchten. | 9 | Ende-Taste |
| 5 | Taste für Eingabeoptionen: Wählen Sie diese Taste, wenn Sie die automatische Worterkennung einschalten, die Eingabesprache ändern oder zum Bildschirmtastenfeld wechseln möchten. | | |

Schließen der Tastatur

Streichen Sie auf der Tastatur nach unten. Sie können auch lange die Schließen-Taste drücken.

Verwenden der automatischen Worterkennung

Die automatische Worterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.


1. Wählen Sie  > **Wörterbuch** > .
2. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Worts. Das Mobiltelefon schlägt mögliche Wörter vor, während Sie schreiben. Wenn das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie es aus.
3. Falls das Wort nicht im Wörterbuch enthalten ist, wählen Sie das Pop-up-Fenster und  und fügen Sie das neue Wort zum Wörterbuch hinzu.

Wenn Sie die automatische Texterkennung verwenden, können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Wörter automatisch vervollständigt und eingegeben werden.

Verwenden der Wortvervollständigung

Wählen Sie  > **Wortergänzung** > .

✉ Mitteilungen



Senden einer Mitteilung

Bleiben Sie mithilfe von Mitteilungen mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt.

1. Wählen Sie **Mitteilung**. und ✉.
 2. Um einen Kontakt als Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie 👤. Sie können auch eine Telefonnummer eingeben.
 3. Geben Sie im Textfeld Ihre Mitteilung ein.
- Tipp:** Um einen Anhang wie z. B. ein Foto oder ein Video anzufügen, wählen Sie ☰ > **Inhalt einfügen**.
4. Wählen Sie ☰✉.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang, wie einem Foto oder Video, ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen Kurzmitteilung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netz-dienstanbieter.

Siehe ➡ 6, 7, 8.



Speichern eines Anhangs

Hat Ihnen jemand ein großartiges Foto geschickt? Speichern Sie es auf Ihrem Telefon. Sie können auch andere Anhangstypen speichern.

Wählen Sie **Mitteilung**..

Speichern des Anhangs einer Mitteilung

1. Öffnen Sie die Mitteilung.
2. Wählen Sie die Datei und **☰** > **Speichern**.
3. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus, beispielsweise **Bilder**, und geben Sie einen Namen für die Datei ein.

Speichern eines E-Mail-Anhangs

1. Öffnen Sie die E-Mail.
2. Wählen Sie den Anhang aus. Ihr Telefon fordert Sie unter Umständen zum Download der Datei auf.
3. Wählen Sie **✓**.

Fotos und Videos werden unter Dateien gespeichert.



Abhören des Anrufbeantworters

Haben Sie Anrufe an den Anrufbeantworter weitergeleitet, als Sie keine Anrufe entgegennehmen konnten? Hören Sie die hinterlassenen Mitteilungen ab, wenn es Ihnen passt.

Einrichten von Voicemail

Um Voicemail zu verwenden, müssen Sie unter Umständen den Dienst abonnieren. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Besorgen Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters von Ihrem Netzdienstanbieter, bevor Sie Ihren Anrufbeantworter verwenden. Überprüfen Sie Ihre Bestellbestätigung oder die Support-Internetseite Ihres Netzdienstanbieters.

1. Wählen Sie **Einstell. > Anrufe > Mehr Einstellung. > Voicemails und Anrufbeantwortern.** aus.
2. Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein und wählen Sie **OK**.

Hören Sie Voicemails ab, wenn Sie einen Anruf knapp verpasst haben.

1. Wählen Sie in der Startansicht die Benachrichtigung bei einer neuen Mitteilung aus.

2. Wählen Sie **optionen > Absender anruf..**

Abhören von Voicemails zu einem späteren Zeitpunkt

Wählen Sie **Telefon** und drücken Sie anschließend auf **1**.

@ Mail und Chat



Einrichten eines Mail-Kontos

Verwenden Sie mehr als eine Mailadresse? Sie können auf Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer einrichten. Mail ist ein Netzdienst.

1. Wählen Sie **Mail**.
2. Wählen Sie Ihren Mail-Dienstanbieter aus.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Tipp: Wenn Sie Ihr Passwort nicht bei jedem Zugriff auf Ihr Mail-Konto eingeben möchten, wählen Sie **Passwort speichern**.

4. Wählen Sie **Anmelden**.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs


1. Wählen Sie **Mail**.
2. Wählen Sie  > **Konto hinzufügen**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen auf dem Telefon.

Ihr Telefon aktualisiert Ihren Eingang in bestimmten Abständen, um neue Mails anzuzeigen, die Sie erhalten haben. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Um Kosten einzusparen, können Sie

die Funktion für die automatische Aktualisierung ausschalten und den Eingang manuell aktualisieren.

Ausschalten der automatischen Aktualisierung des Eingangs

1. Wählen Sie **Mail**.
2. Wählen Sie  > **Einstellungen** und Ihr Postfach.
3. Wählen Sie **Eingang aktualisieren** > **Manuell**.



Senden einer Mail

Möchten Sie von unterwegs eine Mail senden? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails lesen und senden, auch wenn Sie nicht gerade an Ihrem Schreibtisch sitzen.


1. Wählen Sie **Mail** und ein E-Mail-Konto.

Tipp: Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wird auf dem Telefon automatisch das E-Mail-Konto geöffnet, das Sie zuletzt verwendet haben. Um ein anderes E-Mail-Konto zu öffnen, wählen Sie .

2. Wählen Sie  aus.

3. Um einen Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie  oder geben Sie die Adresse manuell in das Feld An ein.

4. Geben einen Betreff ein, dann Ihre Mitteilung.

Tipp: Um einen Anhang, wie z. B. ein Foto oder ein Video anzufügen, wählen Sie .

5. Wählen Sie .

Zeitmanagement



Ändern von Datum und Uhrzeit

Wählen Sie **Einstell.** und **Datum u. Uhrzeit.**

Ändern der Zeitzone auf Reisen

1. Wählen Sie **Einstellungen > Zeitzone.**
2. Wählen Sie die Zeitzone Ihres Standorts.
3. Wählen Sie **✓**.

Die Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Mobiltelefon werden entsprechend der Zeitzone eingestellt.


"GMT -5:00" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA):
5 Stunden westlich von Greenwich/London (UK).



Einrichten einer Weckzeit

Sie können Ihr Telefon auch als Wecker einsetzen.

1. Wählen Sie **Wecker**.
2. Stellen Sie die Weckzeit ein, und wählen Sie **Speichern**.
3. Um den Wecker so einzustellen, dass er an bestimmten Tagen zur gleichen Zeit eingeschaltet wird, wählen Sie **≡** > **Weckwiederholung** und die Tage.



Hinzufügen eines Kalendereintrags

Sie dürfen einen wichtigen Termin nicht vergessen? Fügen Sie ihn zu Ihrem Kalender hinzu.


1. Wählen Sie **Kalender**.
2. Wählen Sie **+** aus.
3. Wählen Sie einen Eintragstyp aus.
4. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen Sie dann **✓**.

Tipp: Um einen Eintrag zu löschen, halten Sie den Eintrag mit einem langen Druck und wählen Sie **Löschen**.

Fotos und Videos



Aufnehmen eines Fotos

1. Wählen Sie zum Öffnen der Kamera **Kamera**.
2. Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärke-tasten.
3. Wählen Sie .

Die Fotos werden unter Galerie gespeichert.

Schließen der Kamera

Wählen Sie .



Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Fotos aufnehmen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Wählen Sie zum Öffnen der Kamera **Video**.

1. Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie ●.
2. Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärke-tasten.
3. Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie ■.

Videos werden in Galerie gespeichert.

Tipp: Sie können Ihr Video als Multimedia- oder Mail-Mitteilung versenden. Um die Videolänge beim Senden zu begrenzen, wählen Sie ≡ > **Einstell.** > **Videolänge** > **Für MMS** aus.




Schließen der Kamera

Wählen Sie ↶.



Organisieren Ihrer Fotos

Sie können Ihre Fotos in Alben organisieren, damit Sie ein bestimmtes Foto später leichter wiederfinden können.


1. Wählen Sie **Galerie** und öffnen Sie die Registerkarte .
2. Wählen Sie  und geben Sie einen Namen für das Album ein.
3. Wählen Sie die Fotos, die zum Album hinzugefügt werden sollen, und anschließend .



Bearbeiten eines Fotos

Ist das erstellte Foto zu dunkel oder nicht optimal gerahmt? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie die aufgenommenen Fotos einfach bearbeiten.

1. Wählen Sie **Galerie** und ein Foto aus.
2. Wählen Sie **☰ > Foto bearbeiten** und einen Effekt aus.
3. Um das bearbeitete Foto zu speichern, wählen Sie **✓ > ✓ > JA**. Das ursprüngliche Foto wird nicht durch das bearbeitete Foto ersetzt.





Senden eines Fotos oder Videos

Senden Sie Fotos oder Videos in einer Multimedia-Mitteilung oder Mail oder mithilfe einer Bluetooth Verbindung an Familienmitglieder und Freunde.

Wählen Sie **Galerie**.

1. Öffnen Sie die Registerkarte mit dem Foto oder Video.
2. Halten Sie das Foto oder Video mit einem langen Druck und wählen Sie dann **Senden** und die Übertragungsmethode aus.

Gleichzeitiges Senden mehrerer Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie die Registerkarte mit den Fotos oder Videos.
2. Wählen Sie  und markieren Sie die Fotos, die Sie senden möchten.
3. Wählen Sie  und die Übertragungsmethode aus.

🎵 Musik und Audio



Kopieren von Musik von Ihrem PC

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon anhören möchten? Verwenden Sie Nokia Suite und ein USB-Kabel, um Ihre Musiksammlung zu verwalten und zu synchronisieren.

1. Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an. Stellen Sie sicher, dass im Telefon eine kompatible Speicherkarte eingelegt ist.
2. Wählen Sie als Verbindungsmodus **Medienübertrag..**
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Nokia Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Nokia Suite.




Einige Musikdateien sind möglicherweise durch Digital Rights Management (DRM) geschützt und können nur auf einem Mobiltelefon wiedergegeben werden.



Wiedergabe eines Songs

Mit dem Musik-Player Ihres Mobiltelefons können Sie unterwegs Musik und Podcasts anhören.

Wählen Sie **Musik**.

1. Wählen Sie  und einen Song.
2. Zum Anhalten oder Fortsetzen einer Wiedergabe wählen Sie  oder .

Wechseln zum vorherigen oder nächsten Song

Wählen Sie  oder  aus.

Schließen des Players

Drücken Sie die Ende-Taste.



Radio hören

Schließen Sie ein kompatibles Headset an Ihr Mobiltelefon an. Das Headset fungiert als Antenne.

Wählen Sie **Radio**.

Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Einstellen des Radios für die Wiedergabe im Hintergrund

Wählen Sie **☑**.

Beenden der Radiofunktion

Drücken Sie die Ende-Taste.

Tipp: Um das Radio zu schließen, wenn es im Hintergrund abgespielt wird, drücken Sie lange auf die Ende-Taste.



Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie **Radio**.

Schließen Sie ein kompatibles Headset an Ihr Mobiltelefon an. Das Headset fungiert als Antenne.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Wählen Sie **☰ > Alle Sender suchen**.

Manuelles Einstellen der Frequenz

Tippen Sie auf die Frequenz und navigieren Sie zu einer Frequenz.

Speichern eines Senders

Wählen Sie **📌**.

Wechseln zum folgenden oder vorhergehenden gespeicherten Sender

Wählen Sie **⏪** oder **⏩** aus.

Automatischer Wechsel zu einer Frequenz mit einem besseren Empfang

1. Wählen Sie **⚙️ > RDS > Ein**.

2. Wählen Sie **Autom. Frequenz > Ein**.



Soundclips aufnehmen

Sie können Sprachmemos oder Telefongespräche aufzeichnen.

Wählen Sie **Rekorder**.

1. Wählen Sie  aus.
2. Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie .

Aufzeichnen eines Telefongesprächs

Wählen Sie während eines Anrufs  > **Aufnehmen**.

Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Anhören Ihrer Aufnahmen

Wählen Sie  > **Alle Aufnahmen**.

Internet



Im Internet navigieren

Bleiben Sie unterwegs immer auf dem Laufenden und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten.

Wählen Sie **Internet**.

Tip: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzdienst-anbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu sparen.

Öffnen einer Internetseite

Geben Sie die Internetadresse in die Adressleiste ein.

Navigieren auf der Internetseite

Ziehen Sie die Seite mit dem Finger.

Vergrößern

Um die Ansicht zu vergrößern, tippen Sie den gewünschten Bereich der Webseite an.

Verkleinern

Doppeltippen Sie auf den Bildschirm.

Tipp: Sie können die Ansicht auch mit zwei Fingern berühren und diese dann für eine Vergrößerung auseinanderziehen bzw. für eine Verkleinerung zusammenführen.

Suchen im Internet

Geben Sie einen Suchbegriff in die Adressleiste ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Ihre Standard-Suchmaschine aus.

Zurückkehren zu einer zuvor besuchten Internetseite

Wählen Sie ★ > Verlauf und die Internetseite.

Tipp: Um die Adress- und Symbolleiste beim Browsen anzuzeigen, wählen Sie  aus.

Tipp: Im Nokia Store können Internetprogramme heruntergeladen: Beim ersten Öffnen eines Internetprogramms wird es als Lesezeichen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.



Hinzufügen eines Lesezeichens

Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihren Lesezeichen hinzufügen und einfacher darauf zugreifen.

Wählen Sie **Internet**.

Wählen Sie im Browser ☰ > **Als Favorit**.

Aufrufen einer als Lesezeichen gespeicherten Internetseite

Wählen Sie ★ und ein Lesezeichen.

Internetverlauf löschen

Wählen Sie **Internet**.

Wählen Sie **★ > ≡ > Verlauf löschen**.

Gespeicherte Cookies oder in Internet-Formularen eingegebene Daten löschen

Wählen Sie **🌐 > ≡ > Einstellungen > Cookies löschen oder Auto-Vervollst. lösch..**

🔗 Verbindungen



Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Möchten Sie während eines Anrufs an Ihrem Computer weiterarbeiten? Verwenden Sie ein drahtloses Headset. Sie können auch dann einen Anruf entgegennehmen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Hand halten.

Wählen Sie **Einstell.** > **Verbindungen** > **Bluetooth**.

1. Vergewissern Sie sich, dass **Bluetooth** auf **Ein** gestellt wurde.
2. Schalten Sie das Headset ein.
3. Um nach Ihrem Headset zu suchen, wählen Sie **Q** aus.
4. Wählen Sie das Headset aus.
5. Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben, z. B. 1234.



Schutz Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie kontrollieren, wer Ihr Mobiltelefon bei aktivierter Bluetooth Funktion finden und eine Verbindung damit herstellen kann?

Wählen Sie **Einstell. > Verbindungen > Bluetooth.**

Verhindern, dass andere Ihr Mobiltelefon finden

Wählen Sie **Telefonsichtbarkeit > Verborg.**

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Ausschalten von Bluetooth

Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten und wählen Sie dann ✖.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.



Kopieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Fotos und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem kompatiblen Computer zu kopieren.

1. Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.
2. Wählen Sie einen Modus:

Nokia Suite — Nokia Suite ist auf Ihrem Computer installiert.

Medienübertrag. — Nokia Suite ist nicht auf Ihrem Computer installiert. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an ein Unterhaltungssystem oder Drucker anschließen möchten, verwenden Sie diesen Modus.

Massenspeicher — Nokia Suite ist nicht auf Ihrem Computer installiert. Das Mobiltelefon wird auf Ihrem Computer als tragbares Gerät angezeigt. Stellen Sie sicher, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit anderen Geräten verbinden möchten, zum Beispiel mit einer Stereoanlage oder einem Autoradio, verwenden Sie diesen Modus.

3. Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Verwenden Sie Nokia Suite zum Kopieren Ihrer Kontakte, Musikdateien, Videos oder Fotos.

Unter **www.nokia.com/support** erhalten Sie weitere Informationen und können das PC-Programm Nokia Suite herunterladen.



Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie über ein WLAN-Netzwerk eine Verbindung zum Internet herstellen, unabhängig davon, ob Sie sich zuhause, in einer Bibliothek oder in einem Internetcafé befinden.

1. Wählen Sie **Einstell. > Verbindungen > WLAN**.
2. Vergewissern Sie sich, dass **WLAN** auf **Ein** gestellt wurde.
3. Um eine Verbindung herzustellen, wählen Sie das Netzwerk und **VERBINDEN**.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein.

Beenden der WLAN-Verbindung

Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten und wählen Sie dann .

Karten



Info zu Karten

Das Programm Karten zeigt Ihnen die Umgebung und hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Route.

Wählen Sie **Karten**.

Funktionen:

- Anzeigen des eigenen Standorts auf der Karte
- Planen einer Route zu einem nahe gelegenen Ort
- Suchen und Speichern eines Ortes oder einer Adresse
- Senden Ihres Standorts oder eines Ortes an einen Freund per SMS


Ihr Mobiltelefon verfügt möglicherweise über eine Speicherkarte mit vorab geladenen Karten Ihres Landes. Die Speicherkarte sollte vor dem Aufruf des Programms Karten bereits in das Mobiltelefon eingesetzt sein.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Dieser Dienst steht möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen zur Verfügung und wird möglicherweise nur in bestimmten

Sprachen zur Verfügung gestellt. Der Dienst kann netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.



Anzeige des aktuellen Standorts auf der Karte

Wenn Sie sich orientieren müssen, lassen Sie sich Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzeigen.

Wählen Sie **Karten**.

Ihr Standort wird auf der Karte angezeigt, wenn Ihr Telefon Ihren Standort finden kann.

Aktualisieren des Standorts

Wählen Sie  aus.

Speichern Ihres derzeitigen Standorts

Wählen Sie Ihren Standort aus und  > .

Tipp: Wenn Ihr Standort auf der Karte angezeigt wird, um Orte in der Nähe anzuzeigen, wählen Sie , um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie dann  > .



Suche nach einem Ort

Sie können nach Orten, wie beispielsweise Hausadressen oder Restaurants, suchen.

1. Wählen Sie **Karten**.
2. Wählen Sie **G**, um die Symbolleiste anzuzeigen und anschließend **Q**.
3. Geben Sie den Namen des Ortes oder der Adresse ein.




Karten herunterladen

Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon eine Region auf der Karte ansteuern, die nicht auf Ihrer Speicherkarte gespeichert ist, wird bei einer aktiven Datenverbindung mit dem Internet automatisch eine Karte dieser Region heruntergeladen.

Siehe ➡ 5.

Tipp: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzdienst-anbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu sparen.

Tipp: Speichern Sie neue Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Mobiltelefon, sodass Sie die Karten auch ohne Internetverbindung durchsuchen können, wenn Sie unterwegs sind. Verwenden Sie das PC-Programm Nokia Suite, um die neuesten Karten herunterzuladen, und kopieren Sie sie dann auf Ihr Telefon. Zum Herunterladen und Installieren der Nokia Suite wechseln Sie zu www.nokia.com/support.



Erstellen einer Fußgängeroute

Planen einer Fußgängeroute zu einem nahegelegenen Ort. Sie können die gesamte Route und alle Abzweigungen auf der Karte anzeigen, bevor Sie sich auf den Weg machen.

1. Wählen Sie **Karten**.

2. Wählen Sie , um die Symbolleiste anzuzeigen, und anschließend  > .

3. Wählen Sie **Ausgangsort** und einen Ort, eine Adresse, gespeicherte Favoriten oder einen Punkt auf der Karte, der den Startpunkt Ihrer Fußgängeroute bilden soll. Um von Ihrem aktuellen Standort aus zu starten, wählen Sie **Mein Standort**.

4. Wählen Sie **Ziel** und den Endpunkt der Route.

Es gelten Einschränkungen bei Fußgängeroutes hinsichtlich der Nutzung von Fähren und bestimmten Tunneln.

5. Wählen Sie .

6. Wenn Sie für den Start bereit sind, wählen Sie .





Tip: Um eine Liste der einzelnen Abzweigungen auf der Route anzuzeigen, wählen Sie den Informationsbereich für den nächsten Routenverlauf oben im Bildschirm aus.



Speichern eines Orts

Vielleicht finden Sie praktisch, wenn Sie vor einer Reise Informationen zu Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen auf Ihrem Telefon speichern.

Wählen Sie **Karten**.

1. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie , um die Symbolleiste anzuzeigen und anschließend .
2. Geben Sie den Name des Orts oder die Adresse ein, und wählen Sie aus den Treffern aus.
3. Wählen Sie die Ortsmarkierung auf der Karte aus und  > .

Anzeigen eines gespeicherten Ortes

Wählen Sie in der Hauptansicht  >  und den Ort.

Bearbeiten oder Entfernen eines gespeicherten Orts



1. Wählen Sie den Ort in der Ansicht favoriten.
2. Wählen Sie  und anschließend **favoriten bearbeit.** oder **Favoriten löschen.**



Erkunden von Orten in der Nähe

Sie möchten anzeigen, welche interessanten Orte sich in der Nähe befinden? Sie können festlegen, welche Art von Geschäften oder öffentlichen Orten, wie z. B. Restaurants, auf der Karte angezeigt werden sollen.

1. Wählen Sie **Karten**.

2. Wählen Sie  aus, um die Symbolleiste einzublenden, und anschließend  und die Orte, die Sie anzeigen möchten.

Schutz Ihres Mobiltelefons



Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort

Möchten Sie Ihre Speicherkarte gegen unbefugte Benutzung schützen? Sie können ein Passwort festlegen, um die Inhalte zu schützen.

1. Wählen Sie **Dateien**.
2. Halten Sie die Speicherkarte gedrückt und wählen Sie **Speicheroption**.
3. Wählen Sie **Passwort anleg**, und geben Sie ein Passwort ein.

Halten Sie das Passwort geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von der Speicherkarte auf.

Formatieren einer Speicherkarte

Möchten Sie alle Daten auf der Speicherkarte löschen? Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht.

1. Wählen Sie **Dateien**.
2. Halten Sie die Speicherkarte gedrückt und wählen Sie **Speicheroption..**
3. Wählen Sie **Karte formatier..**



Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon kaufen oder Ihr Mobiltelefon aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Mobiltelefon zur Wiederverwertung abzugeben. Entfernen Sie vorher alle persönlichen Informationen und Inhalte vom Telefon.

Entfernen aller Inhalte und Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

1. Sichern Sie den gewünschten Inhalt auf einer kompatiblen Speicherkarte oder auf einem kompatiblen Computer.
2. Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
3. Wählen Sie **Einstell.** und **Werkseinstell.** > **Alle.**
4. Geben Sie den Sicherheitscode ein.
5. Ihr Mobiltelefon schaltet sich aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Fotos, Musiktitel, Videos, Notizen, Mitteilungen, Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme entfernt wurden.

Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

? Support und Updates



Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie den Akku heraus. Nach etwa einer Minute setzen Sie den Akku wieder ein und schalten das Mobiltelefon ein.
- Aktualisieren Sie die Telefonsoftware: Wählen Sie **Einstell.** und **Telefon > Geräteaktualisier.** aus.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her: Beenden Sie alle Anrufe und schließen Sie alle Verbindungen. Wählen Sie dann **Einstell.** und **Werkseinstell.** > **Nur Einstell.** aus.

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Nokia nach Reparaturmöglichkeiten unter www.nokia.com/support. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, denn alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon können gelöscht werden.

Unter www.nokia.com/support finden Sie folgende Informationen:

- Informationen zur Fehlersuche
- Neuigkeiten zu Programmen und Downloads
- Eine ausführlichere Version der Bedienungsanleitung

-
- Informationen zur Softwareaktualisierung
 - Einzelheiten zu Funktionen und Technologien und Kompatibilität mit Geräten und Zubehör



Datensicherung auf einer Speicherkarte

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können die Daten in Ihrem Mobiltelefonspeicher auf einer kompatiblen Speicherkarte sichern.

Wählen Sie **Einstell.** > **Synchr. & Sich..**

1. Wählen Sie **Sicher. erstellen.**

2. Wählen Sie die gewünschten Inhalte für das Backup aus, und wählen Sie **✓**.

Wiederherstellen einer Sicherung

Wählen Sie **Sicher. wdhherst.** und die gewünschten Inhalte für die Wiederherstellung aus und anschließend **✓**.

Informationen zur Aktualisierung der Mobiltelefonsoftware

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch Aktualisierung der Software kann in vielen Fällen auch die Mobiltelefonleistung verbessert werden.

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten zu erstellen, bevor Sie die Mobiltelefon-Software aktualisieren.

Warnung:

Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach einer Aktualisierung sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell. Die aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie unter www.nokia.com/support.



Aktualisieren der Telefonsoftware über den PC

Mit Nokia Suite PC können Sie die Telefonsoftware aktualisieren lassen. Sie können auch auf dem Telefon gespeicherte Fotos und andere Objekte auf den Computer übertragen.

Dazu benötigen Sie einen kompatiblen PC, eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung sowie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an den PC anzuschließen.

Das Programm und weitere Informationen erhalten Sie unter **www.nokia.com/support**.



Akt. der Telefonsoftware über das Mobiltel.

Die Telefonsoftware lässt über eine Funkverbindung aktualisieren. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass es automatisch nach Aktualisierungen sucht.

Wählen Sie **Einstell.** und **Telefon > Geräteaktualisier..**

1. Um nach Updates zu suchen, wählen Sie **Gerätesoftw. laden.**
2. Um eine Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie **Gerätesoftw. laden** aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

Die Softwareaktualisierung kann einige Minuten dauern. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Automatisches Suchen nach Updates

Wählen Sie **Autom. aktualisier.** aus und legen Sie fest, wie oft nach Aktualisierungen gesucht werden soll.

Ihr Netzbetreiber kann Updates per Datenverbindung direkt an das Mobiltelefon übermitteln. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen.

1. Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
2. Wählen Sie **Einstell.** und **Werkseinstell.** > **Nur Einstell..**
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich Ihr Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Zugriffscodes

<p>PIN- oder PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)</p>	<p>Diese schützen Ihre SIM-Karte gegen nicht autorisierte Nutzung oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie die Codes nicht mit Ihrer Karte erhalten haben oder falls Sie sie vergessen.</p> <p>Wenn Sie den Code dreimal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie die Blockierung des Codes mithilfe des PUK- oder PUK2-Codes aufheben.</p>
<p>PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)</p>	<p>Diese sind erforderlich, um die Sperrung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie die Codes nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.</p>
<p>IMEI-Nummern (15 Ziffern)</p>	<p>Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Mobiltelefone im Netz. Die Nummer kann auch verwendet werden, um beispielsweise gestohlene Mobiltelefone zu sperren. Möglicherweise müssen Sie die Nummer auch den Nokia Care Services angeben.</p>

	<p>Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie *#06#.</p>
<p>Sperrcode (Sicherheits- code) (mind. 5 Ziffern)</p>	<p>Damit könne Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen definierten Sperrcodes aufgefordert werden. Die Standardsperrcode lautet 12345.</p> <p>Behalten Sie den Code für sich, und bewahren Sie ihn getrennt von Ihrem Mobiltelefon an einem sicheren Ort auf.</p> <p>Falls Sie den Code vergessen und das Mobiltelefon gesperrt ist, muss Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst. Ggf. fallen weitere Gebühren an, und alle persönlichen Daten in Ihrem Mobiltelefon werden gelöscht.</p> <p>Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder dem Verkäufer des Mobiltelefons.</p>

Produkt- und Sicherheitshinweise

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursacht oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

Funktionsspezifische Anweisungen

➔ 1 Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

! **Wichtig:** Das Mobiltelefon ist nur zur Verwendung mit einer Standard-SIM-Karte (siehe Abbildung) vorgesehen. Durch die Verwendung einer nicht SIM-Karte kann sowohl die Karte als auch das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Verwendung einer SIM-Karte, die über einen Mini-UICC-Ausschnitt verfügt.



↳ 2 Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

↳ 3 **!** **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des

Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, wählen Sie zweimal *.

↳ 4 **!** **Warnung:** Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Um einen Anruf zu tätigen, müssen Sie ein anderes Profil aktivieren.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

↳ 5 Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

↳ 6 Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichen-

begrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

➡ 7 Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.


➡ 8 Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn sich das Mobiltelefon im verborgenen Modus befindet, ist es einfacher, es vor schädlicher Software zu schützen. Akzeptieren Sie keine

Bluetooth Verbindungsanforderungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Sie können die Bluetooth Funktion auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht nutzen.

Das Wiederherstellen der Einstellungen wirkt sich nicht auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien aus.

Um Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken abzubestellen, wählen Sie auf dem Programmbildschirm **Benachrichtigungen** >  > **Einstellungen**.

Netzdienste und Kosten

Ihr Mobiltelefon ist für den Einsatz in EGSM 900- und 1800-MHz-Netze zugelassen. Für die Verwendung des Mobiltelefons müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese

müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Mobiltelefons zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Mobiltelefon oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Mobiltelefon wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, wodurch das Mobiltelefon beschädigt wird.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nur, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung kann das Mobiltelefon Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Farbe kann den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.

- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Mobiltelefon, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycling.

Symbol der durchstrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter www.nokia.com/support. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Mobiltelefons alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten,

den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: OMA DRM 2.0 Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder

Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Mobiltelefon OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Verwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch bei einer Beschädigung der Dateien auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Tipps und Angebote

Damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können, erhalten Sie von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support.

Wenn Sie diese Nachrichten nicht erhalten möchten, wählen Sie **Einstell.** > **Nokia Konto** > **Tipps und Angebote**.

Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Einige dieser Daten werden auch bei Software-Updates an Nokia übermittelt. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Die Datenschutzerklärung können Sie unter www.nokia.com abrufen.

Akkus und Ladegeräte Informationen zu Akku und Ladegerät

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-4U ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-11 . Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker

variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K, B oder N gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert

unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.


Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit

Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte in das Mobiltelefon ein.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anruf Sperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
 - Wenn das Display und Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
- 4 Um das Wählfeld zu öffnen, wählen Sie  aus.
- 5 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.

- 6 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 7 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

! **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt. Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten

medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der

Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.

- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören

⚠️ Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

-
- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
 - Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
 - Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
 - Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Mobiltelefon und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Mobiltelefons und/oder Computers beeinträchtigen.
 - Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.
- Betriebsumgebung**
- Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.
- Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich

Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzeinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht

gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in

der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von

Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,93 W/kg .

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-843 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen

Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine

Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument

vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Mobiltelefon kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

Index

A			
Akku	9, 100	kopieren	13, 71
aufladen	11	organisieren	57
Akku laden	11, 100	senden	59
Aktivieren/Deaktivieren	11	Bildschirmtastatur	40, 42
Anrufbeantworter	47	Bluetooth	69, 70
Anrufe		Browser	65
annehmen	30	D	
Anrufbeantworter	34	Dateiverwaltung	82, 83
Anrufsperr	36	Datenverbindungen	
Notfall	102	Bluetooth	69
protokollieren	31, 32	Daten wiederherstellen	87
tätigen	30, 32	Datum und Uhrzeit	52
Telefonkonferenz	33	E	
Weiterleiten	34	Ein/Aus	11
aufnehmen		Einschalten/Ausschalten	11
Anrufe	64	Einstellungen	16
Soundclips in	64	e-mail	
Videos	56	Einrichten	49
B		Konten	49
Bild		Mailbox	49
Aufnehmen	55	E-Mail	
bearbeiten	58	Anhänge	46
		erstellen	51

senden	51	Karten	74, 81
F		aktueller Standort	76
Flugprofil	27	herunterladen	78
Fotos aufnehmen		Orte	80
<i>Siehe Kamera</i>		Routen	79
H		suchen	77
Hintergrund	22	Klingeltöne	24, 25
I		Kontakte	
IMEI-Nummern	92	hinzufügen	37
Inhalte kopieren	13, 60, 71	kopieren	13, 39
Internet	65	speichern	37, 39
Internet-Browser		Konten	49
Cookies	68	Kurzmitteilungen	45
Lesezeichen	67	Kurzwahl	38
Seiten durchsuchen	65	L	
K		Lautstärke	14
Kabelverbindung	71	Lesezeichen	67
Kalender	54	M	
Kamera		Mailbox	
Fotos aufnehmen	55	Anrufbeantworter	47
Senden von Fotos und Videos	59	Menü	20
Videoclips aufnehmen	56	Mitteilungen	46
		Senden	45

MMS (Multimedia-Mitteilungen)	45	R	
Multimedia-Mitteilungen	45	Radio	62, 63
Musik	61	S	
kopieren	60	Schnellzugriffe	16, 21
N		Sicherheitscode	92
Nokia Store	29	Sichern von Daten	87
Nokia Support-Informationen	85	SIM-Karte	9
Notrufe	102	SMS	45
O		Softwareaktualisierung	89, 90
Offlineprofil	27	Software-Updates	88
optionen		Speicher	84
wiederherstellen	91	Speicherkarte	10, 82, 83
P		Sperrcode	92
Personalisieren des Mobiltelefons	20, 21, 22, 24, 25	Sperren	
		Bildschirm	14
PIN-Codes	92	Tasten	14
Profile		Startbildschirm	17, 21
ändern	23, 27	Statusbereich	16
Flug	27	suchen	
personalisieren	24, 25	Radiosender	63
PUK-Codes	92	Support	85
		T	
		Taschenrechner	28

Tastatur	42	W	
Tastenfeld	40	Wecker	53
Tastensperre	14	Weckzeiten	53
Tasten und Komponenten	7	Werkseinstellungen, wiederherstellen	91
Telefonwechsel	13	Wiederherstellung von Einstellungen	91
Texteingabe	40, 41, 42, 44	WLAN	73
Töne		Z	
personalisieren	24, 25	Zugriffscodes	92
Touchscreen	18, 40, 42		
Trageschleife	15		

U

Übertragen von Inhalten	13, 60, 71
Uhr	52, 53
UKW-Radio	62, 63
Updates	
Mobiltelefon-Software	88
Telefonsoftware	89, 90
USB-Verbindung	71

V

Videos	
aufnehmen	56
kopieren	13, 71
senden	59