

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen.
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses TELME Mobiltelefons!

Lieferumfang: Mobiltelefon, Ladekabel, Akku, Bedienungsanleitung, Tischlader

1 BEDIENELEMENTE



Auflegen/Zurück/Löschen/Ein/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Im Menü: einen Schritt zurück
- Eingabe löschen
- Ein/Aus: 2 sek. drücken

Lautsprecher

Display (= Bildschirm)

Pfeiltasten

- In Bereitschaft:  Einstieg ins Menü
- In Bereitschaft:  Einstieg ins Telefonbuch
- Blättern im Telefonbuch und Menü

Abheben/OK-Taste

- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft: Einstieg in gewählte Nummern

1 -Taste (=Anrufbeantworter)

Lange drücken zum Verbinden mit Anrufbeantworter/Mobilbox

***** -Taste

- In Bereitschaft:
 - Lange drücken für Kurzwahl-Taste M1
 - 2x Drücken: + (für Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- Bei SMS: Sonderzeichen
(, . ? ; : ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] % = / \ # * \$ % ...)

Tischlader



- Taste

- In Bereitschaft:
Lange drücken für Kurzwahl-Taste M2
- Bei SMS: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

0 - Taste

- Bei SMS: Leerzeichen

Lautstärkenregelung &

Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren

GARANTIE:

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate auf das Gerät und 6 Monate auf Verschleißteile (z.B. Akku, ...) und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Original-Kassabons und die IMEI-Nummer nötig. Bitte bewahren Sie den Kassabon sorgfältig auf!

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bitte senden sie Ihr Gerät, den Kassabon und einer Beschreibung des Defektes an folgende Adresse:

Arvato services

Retourware Emporia
Seligenstätterstraße 100
63791 Karlstein a.M., Deutschland

Service Hotline

Deutschland: +49 · 180 · 59 13 181

www.telme.at

PartNo: 40496-GER, GERMAN, C121IM_V1.0_AT_201001



Taschenlampe

- Schalter oben: Taschenlampe ein
- Schalter unten: Taschenlampe aus

Tastensperre

- Schalter oben: Tastensperre aus
- Schalter unten: Tastensperre ein

Akku-Fach

