

# Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Netzbetreiber kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.  
Bluetooth QD ID : B014252

Printed in Korea  
World Wide Web Code No.: GH68-19182A  
http://www.samsungmobile.com German. 07/2008. Rev. 1.0

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf.
- Die Kontakte des Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da dadurch eine Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol hergestellt werden kann, die den Akku vorübergehend oder dauerhaft beschädigen kann.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Sicherheits- und Bedienungshinweise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



### Sicherheitswarnungen

#### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

#### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

#### Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

#### Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



### Wichtige Nutzungshinweise

#### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

#### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

#### Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku- und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkualtbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

#### Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen. Verwenden Sie nur das angegebene Ladegerät von SAMSUNG.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Das Telefon kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren, wenn es Feuer, Hitze oder starken Stoßeinwirkungen ausgesetzt wird.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

#### Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

#### Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

#### Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

#### SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

#### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

#### Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßige Pausen.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Der für dieses Telefonmodell ermittelte höchste SAR-Wert betrug 0,592 W/kg.

#### Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können. Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.



## Sicherheitshinweise

#### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

#### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

#### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

#### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

#### Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

**GSM Mobile Phone : SGH-B320**

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007.12.03

(Ort und Datum)


**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)


\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



## Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Telefon an.
2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.



- Zur Netzsteckdose
- Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

## Text eingeben

### So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [**✖**] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**✖**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

### T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um die Buchstaben eines ganzen Wortes einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit [**0**] ein anderes Wort aus.

### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [**C**]. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**#**].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [**1**].

## Ausstattung des Telefons



Webzugriffs-/ Bestätigungstaste  
Im Standby-Betrieb:  
Zum Aufrufen des Web-Browsers;  
In der Menüsteuerung:  
Zum Auswählen der markierten Option oder Eingabebestätigung

Taste „uMenu“  
Im Standby-Betrieb:  
Zum Aufrufen des Modus „uMenu“

Lautstärketaste  
Im Standby-Betrieb:  
Zum Einstellen der Tastenlautstärke;  
Zum Senden einer SOS-Nachricht  
▶ SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wähltaste  
Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb zum Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

Mailbox-Taste  
Zum Abrufen der Mailbox (Taste drücken und gedrückt halten)

Alphanumerische Tasten

4-Wege-Navigationstaste  
Im Standby-Betrieb zum Direktaufruf Ihrer bevorzugten Menüs; in der Menüsteuerung zum Blättern durch Menüoptionen

Soft-Tasten  
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

Bluetooth-Taste  
Im Standby-Betrieb:  
Zum Aufrufen des Bluetooth-Menüs  
Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste  
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste drücken und gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb

Löschtaste  
Zum Löschen von Zeichen

Taste für Stumm-Modus  
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste drücken und gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Neue Nachricht
	Mit dem GPRS-Netz verbunden		Neue Mailbox-Nachricht
	Verbindung zum GPRS-Netz wird hergestellt		SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen		Bluetooth aktiviert
	Aktives Gespräch		Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen		Alarm aktiviert
	Mit PC verbunden		Stumm-Modus aktiv (auf Vibration eingestellt)
	Anrufumleitung aktiviert		Stumm-Modus aktiviert (stumm)
	Im Versorgungsbereich der Homezone		Ruftonmodus: Vibration
	Im Versorgungsbereich der Bürozone		Stummschaltung aktiviert (während eines Gesprächs)
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)		Akkuladezustand

## uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Hinweismail an Ihre Familie oder Ihre Freunde gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie <OK>.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie <OK>, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie <Option> → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
7. Drücken Sie <Option> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
9. Drücken Sie <Speichern> → <Annahme>.

- Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, dem Endbenutzervertrag zuzustimmen, um uTrack zu aktivieren.

## Hinweissymbole

- Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
- **Gefolgt von:** der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Drücken Sie <Menü> → **Nachrichten** (steht für die Option **Menü**, gefolgt von **Nachrichten**)
- [ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten, z. B.: [**↶**] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste **OK**)

## Telefon ein- oder ausschalten

1. Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste [**↶**] gedrückt.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste [**↶**] gedrückt.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [**↶**].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

## Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [**↶**].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

## Lautstärke einstellen

### So passen Sie die Lautstärke der Tastentöne an:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Eingehender Anruf** → **Anrufsignal Lautstärke**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie <Speichern>.

### So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an:

Während eines Gesprächs können Sie mit der Lautstärketaste die Hörerlautstärke anpassen.

## Klingelton ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
3. Drücken Sie <Speichern>.

## Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↶**].
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
3. Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie <OK>, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [**↶**], um die Nummer zu wählen.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden.

### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie <OK>, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie <OK>, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie <OK>.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie <Auswählen>, um zur Empfängerliste zurückzuwechseln.
8. Drücken Sie <Option> → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
10. Drücken Sie <Speichern>.

### So senden Sie eine SOS-Nachricht:

1. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon die Lautstärketasten viermal, um eine SOS-Nachricht an vorher festgelegte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [**↶**].

## Alarmer einstellen und verwenden

### So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Anwendungen** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie <OK>.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.
4. Drücken Sie <Speichern>.

### So beenden Sie einen Alarm:

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie <Bestät.> oder <OK>, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie <Später> oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

### So deaktivieren Sie einen Alarm:

1. Drücken Sie im Standby-Modus <Menü> → **Anwendungen** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie <OK>.
3. Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie <Speichern>.