

Aufbau des Telefons



Längeres Musikhören mit dem Musik-Player auf voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Daher die Lautstärke des Telefons nicht zu laut stellen. Nur Headsets von Alcatel verwenden.

OT-600
ALCATEL
mobile phones

1.1 Tasten

- Steuertaste
Funktion bestätigen (OK durch Drücken in der Mitte)
Zugriff auf Diashow und Musik-Player (Langer Tastendruck)
- Abheben
Anrufen
Anruf-Liste einsehen (Rückruf) (kurzer Druck)
Zugriff auf Ereignisse (Langer Tastendruck)
- Ein-/Ausschalten (langer Druck)
Auflegen
Zurück zum Anfangsbildschirm
- Linker Softkey
- Rechter Softkey
- Mobilbox aufrufen (langer Druck)
- Im Bearbeitungsmodus:
 - Kurzer Druck: Umschalten zwischen Eingabearten
 - Umschalten zwischen Normalmodus und Eingabehilfe T9
 - Langer Druck: Schriftzeichentabelle aufrufen
- Im Bearbeitungsmodus:
 - Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste
 - Langer Druck: Einfügen einer Null
- Am Anfangsbildschirm:
 - Kurzer Druck: #
 - Langer Druck: Vibration ein-/ausschalten
- Im Bearbeitungsmodus:
 - Kurzer Druck: Leertaste
 - Langer Druck: Wort hinzufügen

⁽¹⁾ Die Taste bezieht sich nachfolgend nur auf die Taste „Anruf tätigen“.


1.2 Symbole im Menüdisplay

- Ladezustand des Akkus
 - Vibration: Ihr Telefon vibriert, ohne Rufton und ohne Tonsignal, Ausnahme: Alarme
 - Bluetooth-Status (blau - aktiviert)
 - Bluetooth-Status (an Audiogerät angeschlossen)
 - Headset angeschlossen
 - Tastatur gesperrt
 - Rufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden umgeleitet
 - Alarm programmiert
 - Netzempfangsqualität
 - Neue Nachricht in der Mobilbox
 - Verpasste Anrufe
 - WAP-Meldungen ⁽¹⁾
 - Roaming
 - Speicherkarte wird gelesen
 - Speicherkarte gelesen
 - Zweitnummer ⁽¹⁾: Anzeige der gewählten Leitung
 - GPRS-Status (blau - aktiviert).
 - Anzeige nur in unverschlüsseltem Modus beim Telefonieren und Senden/Empfangen von SMS.
 - Multimedia Spieler aktiviert
 - USB-Kabel angeschlossen
 - Nachricht wird empfangen
 - Nachricht wird gesendet
 - Rufton abgeschaltet: kein Rufton und kein Tonsignal; die Vibration ist ebenfalls abgeschaltet - Ausnahme: Alarme
 - Ungelesene Nachricht vorhanden
 - Liste der Nachrichten ist voll: Es können keine weiteren SMS oder MMS mehr gespeichert werden. Rufen Sie die Nachrichtenliste auf und löschen Sie mindestens eine Nachricht von der SIM-Karte
 - Günstige Tarifzonen ⁽¹⁾
 - Antenne ausgeschaltet
 - A2DP verwendet
- ⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

2 Erste Schritte.....

2.1 Inbetriebnahme

Akkudeckel abnehmen



Einlegen des Akkus



Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte



Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Um die SIM-Karte zu entfernen, das untere Ende etwas anheben und dann in Richtung der Pfeile herausziehen. Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

2.2 Einschalten des Telefons

Drücken Sie einmal lange auf die Taste bis das Telefon sich einschaltet.

2.3 Ausschalten des Telefons

Wechseln Sie zum Anfangsbildschirm und drücken Sie dann die Taste (langer Druck).

3 Anrufe.....

3.1 Anruf tätigen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste , um den Anruf zu starten. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.

Zum Auflegen drücken Sie erneut diese Taste .

Einen Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf , wenn Ihr Telefon auf ein Netz zugreifen kann. Der Notruf kann auch ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes sowie bei gesperrter Tastatur erfolgen.

3.2 Mobilbox ⁽¹⁾

Zum Zugriff auf die Mobilbox drücken Sie die Taste (langer Druck).

3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste , sprechen mit dem Teilnehmer und legen durch Drücken der Taste wieder auf.

3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste auf das Verzeichnis, den Terminplaner, die SMS-Nachrichten, usw. zugreifen, ohne den Anruf zu verlieren.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Anruf-Liste

4.1 Anrufliste

Sie können die Anrufliste durch Drücken der Taste am Anfangsbildschirm einsehen.

4.2 Ereignisse

Über einen langen Tastedruck der Taste vom Hauptbildschirm oder Zugriff aus dem Hauptmenü können Sie die Liste der letzten 20 Ereignisse ansehen (SMS, MMS, WAP Alarm, Mailbox und Unbeantwortete Anrufe).

4.3 Gebühren

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen: Betrag, Dauer, GRPS-Zähler, Zeitsignal.

4.4 Rufeinstellungen

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen: Anklopfen, Rufumleitung, Anrufssperre, Rufnummer Anzeige, Leitung umschalten, Autom. Rückruf.

5 Verzeichnis

5.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen

Zum Aufrufen des Verzeichnisses vom Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste oder die Taste und wählen das Symbol aus dem Menü aus.

5.2 Eintrag im Verzeichnis erstellen

Wählen Sie zuerst das Verzeichnis aus, in dem Sie einen Eintrag erstellen möchten. Dann drücken Sie den Softkey „Optionen“, wählen „Neuer Eintrag“ aus und bestätigen mit .

6 Nachrichten

6.1 SMS/MMS erstellen

Wählen Sie im Hauptmenü „SMS/MMS“ aus. Für eine persönlicher gestaltete Nachricht können Sie auch eine vordefinierte Nachricht aus den Vorlagen durch Symbole, Bilder, Fotos oder Töne verändern (nur beim Bearbeiten der MMS verfügbar). Beim Schreiben der Nachricht haben Sie durch einen Druck auf „Optionen“ Zugriff auf alle Nachrichten-Funktionen. Die Nachricht kann als Entwurf (Entwürfe) oder Vorlage (Vorlagen) gespeichert werden.

6.2 Posteingang

Alle empfangenen Nachrichten (gelesen und ungelesen) werden in einem Posteingang gespeichert.

7 Einstellungen

Gehen Sie am Anfangsbildschirm in das Menü, wählen Sie das Symbol und dann die gewünschte Funktion aus, die Sie individuell anpassen möchten: Farbe, Themen, Equalizer, Bildschirm, Uhr, Tasten, Mehr Einstellungen...

8 Extras

8.1 Bluetooth

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über „Extras/Bluetooth“ zu.

8.2 Terminplaner

Im Menü „Extras“ können Sie einen Terminplaner mit Monatskalender aufrufen, in den Sie alle wichtigen Termine und Aufgaben eintragen können. Die Tage mit Terminen sind farbig unterlegt dargestellt.

9 WAP

WAP-Zugang mit den Funktionen Startseite, Favoriten, Historie, Gehe zu URL, Profile

10 Media-Album

Im Media-Album finden Sie alle Audio-, Video- und Bilddateien, die im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert wurden.

10.1 Meine Sounds

Sie können einen Ton für den Ein-/Ausschaltbildschirm, den Anrufeingang, zur Anzeige einer Nachricht, den Rufton oder für einen Alarm und den Terminplaner auswählen.

10.2 Meine Bilder

Sie können ein Bild oder Foto für den Anfangsbildschirm oder Ein-/Ausschaltbildschirm auswählen oder einem Kontakt im Telefonverzeichnis zuordnen.

10.3 Meine Videos

Der Ordner „Meine Videos“ enthält alle im Telefon und auf der Speicherkarte enthaltenen und vom Benutzer heruntergeladenen Videoclips.

10.4 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle Fotos gespeichert, die mit dem Mobiltelefon aufgenommen wurden.

10.5 Unbekannte Dateien

Ablage für Dateien mit nicht unterstütztem Format.

10.6 Speicherkarte

Sie haben Zugriff auf alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien.

11 Kamera



Den Akkudeckel abnehmen und die MicroSD-Karte einstecken. Nehmen Sie den Akkudeckel ab und drücken Sie die Speicherkarte leicht nach innen, bis sie freigegeben wird. Nehmen Sie die Karte heraus und schließen Sie den Deckel wieder.

10.7 Unterstützte Formate

- Audio: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Bild: jpg, gif, bmp
- Video: 3gp, mjpg

12 Multimedia Spieler ..

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der Sie fotografieren und die Fotos anschließend wie folgt nutzen können:

- Speichern im „Media-Album“
- Senden in einer Multimedia-Nachricht (MMS) an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse
- Persönliche Gestaltung des Anfangsbildschirms
- Zuweisung zu einem Eintrag im Verzeichnis oder als Anzeige für einen Anrufeingang
- Übertragung per Datenkabel oder mit der MicroSD-Karte an Ihren PC
- Beliebige Veränderung der Fotos durch Hinzufügen von Rahmen.

12 Multimedia Spieler ..

Zum Zugriff auf diese Funktion aus dem Hauptmenü wählen Sie „Multimedia Spieler“ oder drücken die Taste einmal lang. Sie haben vollen Zugriff auf „Musik-Player“, „Video-Player“ und „Bilder Ansicht“.

13 Spiele.....

Das Mobiltelefon von Alcatel kann Spiele enthalten.

13.1 Spieleinstellungen

Damit können Sie die Spiele-Einstellungen ändern, indem Sie „Hintergrund-Musik“, „Sound-Effekt“ und „Vibration“ einstellen können.

14 Profile

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen.

15 Mehr Spaß mit dem Mobiltelefon

Sie finden die Software PC Suite auf unserer Website. Zudem können Sie Upgrades kostenlos von der Webseite herunterladen.

16 Lateinische Schrift

Zum Schreiben von Nachrichten stehen zwei Eingabeverfahren bereit:

- Normalmodus: Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
- Eingabehilfe T9: Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet.
- Taste + : Im Bearbeitungsmodus: Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste Langer Druck: Einfügen einer Null

