

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Sicherheitshinweise	6
2. Ihr Telefon AURO M301	9
2.1 Tasten und Anschlüsse	10
2.2 Bildschirmsymbole	17
3. Inbetriebnahme	18
3.1 SIM-Karte und Batterie installieren.....	18
3.1.1 Batterie auswechseln:	19
3.1.2 Batterie herausnehmen	19
3.1.3 SIM-Karte einlegen.....	19
3.2 Batterie aufladen	21
3.3 Ein-/Ausschalten	22
3.4 Headset benutzen.....	22
4. Menü	23

5. Grundfunktionen	28
5.1 Das Telefon an-/ausschalten.....	28
5.2 Anrufen	29
5.2.1 Direktwahl.....	29
5.2.2 Anwahl aus dem Telefonbuch.....	29
5.3 Einen Auslandsanruf tätigen.....	30
5.4 Einen Anruf annehmen oder abweisen	30
5.4.1 Anruf annehmen.....	30
5.4.2 Anruf abweisen	31
5.4.3 Gespräch beenden.....	31
5.5 Während eines Gespräches.....	31
5.5.1 Lautstärkeeinstellung während des Gespräches	31
5.5.2 Freisprechmodus – Lautsprecher-Modus.....	32
5.5.3 Anrufoptionen	32
6. Sondertasten	33
6.1 Taschenlampe.....	33
6.2 Direktwahl-Tasten: M1, M2, M3	33

AURO M301

6.3 Ein-Klick-SOS-Notfall-Taste	34
7. Telefonbuch	35
8. Nachrichten	38
8.1 Nachricht schreiben	38
8.2 Posteingang	40
8.3 Postausgang	41
9. Anrufliste	42
10. Alarm – Wecker	43
11. Benutzerprofile	44
11.1 Benutzerprofil-Optionen	45
11.1.1 Aktivieren	45
11.1.2 Anpassen	45
12. Einstellungen	46
12.1 Datum und Uhrzeit	47
12.1.1 Zeitzone einstellen	47
12.1.2 Datum/Uhrzeit einstellen	47

12.1.3 Format einstellen	47
12.2 SOS-Tasten-Einstellung	48
12.2.1 Notruf-Nummer	49
12.2.4 SOS-SMS-Inhalt	49
12.3 Direktwahl-Tasten-Einstellung: M1, M2, M3	50
12.4 Telefoneinstellungen	50
12.4.1 Sprache	50
12.4.2 Bildschirmschoner	51
12.4.3 Kurzwahl	51
12.4.4 LCD-Beleuchtung	51
12.5 Anrufeinstellungen	52
12.6 Netzeinstellungen	52
12.6.1 Netzwahl	52
12.6.2 Bevorzugte Netzwerke	53
12.7 Sicherheitseinstellungen	53
12.7.1 SIM-Sperre	53
12.7.2 Telefonsperre	54

AURO M301

12.7.3 Automatische Tastensperre	54
12.7.4 Passwort ändern	55
12.7.5 Administrator Mode	55
13 Werkseinstellungen wiederherstellen	56
Garantie	57

1. Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien aufmerksam durch.

Die Nichtbefolgung kann gefährlich sein.



Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von chemischen Einrichtungen, Tankstellen oder anderen Einrichtungen, die explosive Objekte enthalten.



Halten Sie das Telefon von Kindern fern.



Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, benutzen Sie bitte das mitgelieferte Headset oder fahren Sie auf einen Parkplatz und halten sich an die lokalen Gesetze.



Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie ein Flugzeug betreten und halten Sie das Gerät ausgeschaltet, solange das Flugzeug nicht wieder in der Parkposition angelangt ist.

AURO M301



Benutzen Sie das Telefon möglichst nicht in Krankenhäusern oder in der Nähe von Herzschrittmachern, um Interferenzen und lebensgefährliche Störungen zu vermeiden.



Wir können keine Garantie übernehmen für nicht vom Hersteller direkt zur Verfügung gestelltes Zubehör.



Öffnen Sie niemals das Telefon um es zu reparieren. Sollten Sie einmal Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



Bitte laden Sie das Mobiltelefon nicht, wenn keine Batterie eingelegt ist.



Laden sie das Telefon möglichst nur in gut belüfteten Räumen und halten Sie das Gerät von leicht entflammbaren und explosiven Stoffen fern.



Um die Zerstörung Ihrer Daten durch Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie das Telefon von Magnetbändern, Magnetstreifen und Disketten fern.



Halten Sie das Telefon von Flüssigkeiten fern. Wenn das Gerät Flüssigkeit verlieren sollte, nehmen Sie die Batterie heraus und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.



Vermeiden Sie, das Telefon in zu hoher oder zu niedriger Temperatur zu verwenden. Setzen Sie niemals das Telefon direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Nebel aus.






Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie niemals Flüssigkeit oder ein nasses Tuch mit starken Reinigungsmitteln um das Telefon zu reinigen.

AURO M301

2. Ihr Telefon AURO M301



2.1 Tasten und Anschlüsse

Taste	Beschreibung
	M1-Taste Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden und die von Ihnen eingespeicherte Nummer wird direkt angewählt.
	M2-Taste Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden und die von Ihnen eingespeicherte Nummer wird direkt angewählt.
	M3-Taste Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden und die von Ihnen eingespeicherte Nummer wird direkt angewählt.

AURO M301



Abheben-Taste

Mit dieser Taste starten Sie den Wählvorgang und beantworten einen Anruf. Drücken Sie diese Taste kurz, um in die Wahlwiederholungsliste zu gelangen.



Navigationstaste


Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach oben, unten, links oder rechts zu gelangen.



Im Menüauswahl-Modus können Sie durch Drücken nach links einen Menüpunkt zurück springen und durch Drücken nach rechts einen Menüpunkt auswählen.

Im Bildbetrachtungsmodus können Sie zwischen den einzelnen Bildern hin und her springen, in dem Sie nach links oder rechts weiterschalten.

	<p>OK-Taste</p> <p>Mit dieser Taste bestätigen Sie die Auswahl mit Ja/OK oder wählen die Optionen für den ausgewählten Menüpunkt aus.</p>
	<p>Zurück-Taste</p> <p>Mit dieser Taste löschen Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Texteingabe-Modus oder springen einen Menüpunkt zurück.</p>
	<p>Auflegen- Abschalten-Taste</p> <p>Während des Schreibvorgangs löschen Sie den letzten eingegebenen Buchstaben mit dieser Taste.</p> <p>Bei einem eingehenden Anruf können Sie den Anruf durch Drücken dieser Taste ablehnen.</p> <p>Während des Gesprächs benutzen Sie die Taste</p>



AURO M301

	<p>zum Auflegen und Beenden des Telefonats. Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden und bestätigen anschließend mit der OK-Taste um das Gerät abzuschalten.</p>
	<p>Nummerntasten</p> <p>Im Standby-Modus geben Sie direkt die zu wählende Rufnummer ein.</p> <p>Wenn Sie die Kurzwahl-Funktion aktiviert haben, können Sie durch langes Drücken der Tasten 2-9 die eingespeicherten Rufnummern anwählen.</p> <p>Im Schreibmodus verwenden Sie die Tasten zum Auswählen der Buchstaben.</p> <p>Durch ca. 3-Sekunden langes Drücken der 0-Taste gelangen Sie in das Sprachauswahl-Menü.</p>

	<p>* Taste</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um Sonderzeichen im Schreibmodus auszuwählen.</p>
	<p># Taste</p> <p>Im Standby-Modus aktivieren Sie durch langes Drücken der Taste das Benutzerprofil „Lautlos“ (z.B. wenn Sie im Konzert nicht durch störendes Klingeln des Mobiltelefons auffallen wollen). Nochmaliges langes Drücken der #-Taste aktiviert das vorher gewählte Profil. (Werkseinstellung ist „Allgemein“)</p> <p>Schalten Sie im Schreibmodus zwischen smart de, ABC, abc und 123 um.</p>

AURO M301

Seitentasten		Lautstärke-Taste Benutzen Sie diese Taste, um im Menü nach oben oder unten zu navigieren und die Lautstärke laut bzw. leise zu stellen..
		SOS-Taste Schieben Sie diese Taste nach oben, der Notrufmodus wird aktiviert. Die von Ihnen hinterlegte Notfall-SMS wird an bis zu 3 Rufnummer gesendet und anschließend angerufen, bis ein Ruf-Empfänger abhebt.

	<p>Tastensperre-Taste</p> <p>Schieben Sie diese Taste nach unten, um die Tastensperre zu aktivieren. Schieben Sie diese Taste nach oben, um die Tastensperre zu deaktivieren.</p> <p>Wenn Sie die Funktion „Automatische Tastensperre“ aktiviert haben, können Sie die Tastensperre durch Schieben nach oben oder unten deaktivieren.</p>
	<p>Taschenlampen-Taste</p> <p>Nutzen Sie diese Taste, um die Taschenlampe An bzw. Aus zu schalten.</p>

2.2 Bildschirmsymbole



Dieses Symbol zeigt die Stärke des Mobilfunksignals an.



Wecker-Symbol



Batterieladezustandsanzeige



Tastensperren-Symbol



Headset-Modus



Verpasste Anrufe

Klingelmodus:



Nur Klingeln



Nur Vibrieren



Vibrieren, dann Klingeln



Vibrieren und Klingeln

3. Inbetriebnahme

3.1 SIM-Karte und Batterie installieren



AURO M301

3.1.1 Batterie auswechseln:

Drücken Sie die Auflegen-Taste ca. 3 Sekunden und bestätigen anschließend mit der „OK-Taste“ um das Gerät abzuschalten..

Öffnen Sie das Batteriefach, in dem Sie den Batteriefachdeckel nach unten schieben.

3.1.2 Batterie herausnehmen

Nehmen Sie die Batterie heraus, in dem Sie sie unten in der Mitte einfach anheben.

3.1.3 SIM-Karte einlegen

Legen Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Vertiefung und schieben sie behutsam unter den Schutzbügel, bis sie sich nicht mehr bewegt. Legen Sie dann die Batterie wieder ein und schließen den Batteriefachdeckel. Nach Anschalten des Telefons werden Sie nach der SIM-Karten

PIN-Nummer gefragt. Geben Sie die vierstellige Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben und bestätigen Sie durch Betätigen der OK-Taste. Nach der SIM-PIN-Eingabe schaltet das Telefon in den Sprachauswahl-Modus. Wählen Sie die gewünschte Menü-Sprache (z.B. Deutsch) und Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

AURO M301

3.2 Batterie aufladen



Bitte benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferte Tischladestation und den Reiseadapter, um das Telefon aufzuladen.

3.3 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten bzw. abzuschalten. Beim Abschalten Bestätigen Sie noch durch Betätigen der OK-Taste.

3.4 Headset benutzen

Schließen Sie das mitgelieferte Headset am 2,5 mm Klinkenstecker-Anschluss an der linken Seite des Mobiltelefons an. Das Telefon schaltet dann automatisch in den Kopfhörer-Modus.

4. Menü

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene
Telefonbuch	Suchen	
	Neuer Eintrag	SIM
		Telefon
	Alle kopieren	Von SIM
		Von Telefon
	Löschen	Von SIM
		Von Telefon
		Eins nach dem anderen
	Anrufergruppe	Freunde
		Familie
		VIP
		Geschäftlich

		Andere
	Mini-Foto	
	Klingelton	
Nachrichten	Schreiben	
	SMS-Eingang	
	SMS-Ausgang	
Einstellungen	Notfall-Einstellungen	Notruf-Einstellungen
		Direktwahl-Einstellungen
		Medizin-Einnahme-Erinnerung
	Displayeinstellungen	Zeit und Datum
		Schriftgröße
		Hintergrund
		Themen
		Zeitplan Ein-/Ausschalten
		Hintergrundbeleuchtung
	Sprache	

AURO M301

	Eingabesprache	Wörterbuchunterstützung Abc
		Multitap ABC
		Multitap abc
		Numerisch 123
	Smart input	Wörterbuchunterstützung An/Aus
	Anpassen	Ruftoneinstellung
		Lautstärke einstellen
		Anrufsignalisierung
		Ruftonart
		Extraton
		Antwortmodus
		Displayeinstellungen
	Netzeinstellungen	Netzauswahl
		Bevorzugte Netze
	Sicherheits- einstellungen	Administrator-Mode
		SIM-Sperre

		Telefonsperre
		Automatische Tastensperre
		Passwort ändern
	Werkseinstellungen wiederherstellen	
Profile	Allgemein	Aktivieren
		Anpassen
	Besprechung	Aktivieren
		Anpassen
	Draußen	Aktivieren
		Anpassen
	Innen	Aktivieren
		Anpassen
	Kopfhörer	1 Bearbeiten
	Offline (Flug-Modus)	Anpassen
		2 Bearbeiten

AURO M301

	Ausschalten	
Wecker		
Extras	Organizer	Jahrestage
	Anrufliste	Verpasste Anrufe
		Gewählte Anrufe
		Empfangene Anrufe
		Rufnummernspeicher
		Gesprächsdauer
		SMS-Zähler
		Auto quick end
	Bildbetrachter	
	UKW-Radio	
	Aufgaben	
	Taschenrechner	
	Stoppuhr	

5. Grundfunktionen

5.1 Das Telefon an-/ausschalten

Drücken Sie die rote Auflegentaste ca. 5 Sekunden um das Telefon einzuschalten.

Wenn sie keine SIM-Karte eingelegt haben, zeigt das Telefon: "SIM einlegen" an.

Bei eingelegter SIM-Karte fragt das Gerät Sie nach der PIN-Nummer.

Geben Sie die PIN-Nummer ein und drücken Sie die „OK“-Taste.

Der werksseitig voreingestellte Code für die Telefon-Sperre (Passwort) ist "1122".

Drücken Sie die rote Auflegentaste nochmals ca. 3 Sekunden und Bestätigen mit der „OK-Taste“, um das Telefon abzuschalten.



Anmerkung: Wenn das Telefon nach Einlegen einer SIM-Karte

AURO M301

noch immer “SIM einlegen” anzeigt, stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist und kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber. Die Karte ist dann möglicherweise defekt.

5.2 Anrufen

5.2.1 Direktwahl

Geben Sie die Telefonnummer inklusive Vorwahl ein und drücken Sie die grüne Abheben-Taste.



Anmerkung: Drücken Sie die „Zurück-Taste“ um eine Ziffer zu löschen.

5.2.2 Anwahl aus dem Telefonbuch

In das Telefonbuch gelangen Sie durch Drücken der Navigations-Taste nach oben oder in dem Sie mit der OK-Taste ins Hauptmenü schalten und

dort das Telefonbuch-Icon auswählen. Um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch anzuwählen, wählen Sie durch Betätigen der Navigations-Taste den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie die grüne Abheben-Taste um die Nummer anzuwählen.

5.3 Einen Auslandsanruf tätigen

Drücken Sie die “*” Taste zweimal um die im Mobilfunk übliche internationale Vorwahl zu wählen (das + Zeichen ersetzt die im Festnetz übliche führende Doppelnul), und geben Sie den Ländercode, die Vorwahl und die Rufnummer ein (z.B. +49 1805 11 44 02 statt 0049 1805 11 44 02), Drücken Sie die grüne Abheben-Taste zum Starten des Wählvorgangs.

5.4 Einen Anruf annehmen oder abweisen

5.4.1 Anruf annehmen

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne Abheben-Taste.

AURO M301

5.4.2 Anruf abweisen

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die rote Auflegen-Taste.

5.4.3 Gespräch beenden

Drücken Sie die rote Auflegen-Taste um ein Gespräch zu beenden.

5.5 Während eines Gespräches

5.5.1 Lautstärkeeinstellung während des Gespräches

Während eines Gespräches können Sie die Hörerlautstärke einstellen, in dem sie mit der seitlichen „Lautstärke“-Taste benutzen.

Wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit der “Lautstärke“-Taste einstellen.

5.5.2 Freisprechmodus – Lautsprecher-Modus

Während des Gesprächs können Sie auf Lautsprecher-Modus umschalten. Bitte halten Sie das Telefon nicht in die Nähe Ihres Ohres, während Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Um den Freisprech-Modus zu aktivieren drücken Sie während eines Gespräches die silberne Bestätigungs-Taste. Um in den Telefon-Modus zurückzukehren, drücken Sie bitte erneut die “Bestätigungs”-Taste.

5.5.3 Anrufoptionen

Wenn Sie die “OK/Optionen”-Taste während eines Gesprächs drücken, können Sie die folgenden Funktionen auswählen:

- | | |
|---------------------|---|
| Halten: | Ein Gespräch in die Warteschleife hängen |
| Beenden: | Ein Gespräch beenden |
| Neuer Anruf: | Um ein weiteres Gespräch während des aktiven Gesprächs zu führen. |
| Telefonbuch: | Direktzugang zum Telefonbuch |

AURO M301

SMS:	In der Nachrichtenzentrale können Sie SMS schreiben und lesen
Stumm:	Abschaltung des Mikrofons
Freisprechen:	Lautsprecher/Freisprechfunktion An- bzw. Ausschalten.

6. Sondertasten

6.1 Taschenlampe

Betätigen Sie die Schiebe-Taste, um die Taschenlampe Ein- bzw. Abzuschalten.

6.2 Direktwahl-Tasten: M1, M2, M3

Drücken Sie M1, M2, M3 um die hinterlegten Rufnummern direkt anzuwählen.

Die Einstellungen hierzu finden Sie unter
Einstellungen -> Notfall-Einstellungen -> Direktwahleinstellungen ->
Nummer einstellen -> M1, M2, M3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6.3 Ein-Klick-SOS-Notfall-Taste

Sieben Sie die **SOS-Taste** nach oben um die hinterlegte Notrufnummer anzuwählen. Wenn die Nummer noch leer ist, stellen Sie bitte unter Einstellungen -> Notfall-Einstellungen -> Notruf-Einstellungen eine Rufnummer und eine SMS-Nachricht ein:

Notruf-Nummer: Sie können hier bis zu 5 SOS-Notfallnummer einspeichern. Bitte geben Sie die Nummer unbedingt mit Ländercode (z.B. +49 für Deutschland) ein, damit Sie auch aus dem Ausland einen Notruf absetzen können. Vermeiden Sie bitte Rufnummern mit Anrufbeantworter zu verwenden, da das Telefon eine Nummer nach der anderen wählt, bis auf einer

AURO M301

Gegenstelle abgehoben wird.

Notruf-Nachricht: Sie können eine SOS-SMS-Nachricht definieren, die nach Betätigung der SOS-Taste an die Notfallnummer versandt wird.

7. Telefonbuch

Drücken Sie im Standby-Menü die "OK"-Taste um das [Telefonbuch] auszuwählen.

Suche: Geben Sie mit den Zifferntasten den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen. Mit der "#" Taste können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zifferneingabe hin und herschalten. Wählen Sie dann mit der „Nach oben/Nach unten“-Taste den gesuchten Namen aus.

Drücken Sie die linke silberne Taste dann können Sie folgende Optionen auswählen:

- Neuer Eintrag:** Einen neuen Eintrag in das Telefonbuch fügen Sie über diese Option hinzu. Sie können Ihre Telefonbucheinträge "Auf SIM"-Karte oder "Auf Telefon" abspeichern. Ein neuer Eintrag auf der SIM-Karte enthält nur Name und Telefonnummer. Auf dem Telefon können Sie noch zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Adresse, Rufnummer zuhause, im Büro oder Faxnummer mit abspeichern.
- Löschen:** Durch betätigen der "OK"-Taste löschen Sie den Eintrag. Durch Drücken der „Zurück“-Taste kehren Sie ins Telefonbuch zurück.
- Alle Kopieren:** Hier haben Sie die Optionen "Von SIM" um alle SIM-Karteneinträge auf das Mobiltelefon, oder "Vom

AURO M301

Telefon" um alle Telefonbucheinträge auf die SIM Karte zu übertragen.

Alle Löschen:

Alle Telefonbucheinträge löschen: "Von SIM" oder "Vom Telefon". Wenn Sie diese Funktion nutzen fragt Ihr Telefon sie nach dem Admin-Passwort: Werkseinstellung ist "1122"

Anrufergruppe:

Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Klingeltöne einer Gruppe von Kontakten aus Ihrem Telefonbuch zuzuordnen und so zum Beispiel Freunde, Familie und geschäftliche Anrufe schon am Klingelton zu erkennen. Hier können Sie die unterschiedlichen Klingeltöne, Anzeigebilder und die Gruppenzugehörigkeit Ihrer Kontakte verwalten.

Klingelton:

Hier können Sie einen bestimmten Klingelton einer bestimmten Person zuordnen.

8. Nachrichten

Ihr Telefon kann SMS-Nachrichten empfangen und versenden. Diese Funktion ist ein Standard-Service Ihres Mobilfunkbetreibers. Wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an das jeweilige Service-Team. SMS-Nachrichten werden auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert. Wenn die Speicherplätze voll sind, werden automatisch die ältesten Nachrichten gelöscht.

8.1 Nachricht schreiben

Zum Nachrichten schreiben, drücken sie die "Navigations"-Taste nach unten und wählen anschließend mit der „OK“-Taste die Funktion „Schreiben“ aus.

Im Schreiben-Modus können Sie die folgenden Menü-Optionen wählen:

Speichern und Senden: Nachdem sie die Nachricht fertig geschrieben haben, können Sie mit dieser Option den

AURO M301

Schreiben-Modus verlassen und die SMS versenden:
Nachdem Sie "Speichern und Senden" gewählt haben, werden Sie vom Telefon aufgefordert, die Telefonnummer, an welche die SMS gesendet werden soll, einzugeben. Sie können hier entweder direkt aus dem Telefonbuch die Nummer auswählen oder die Nummer eingeben. Das drücken der „OK“-Taste versendet die SMS und speichert eine Kopie im SMS-Ausgang ab.

Speichern: Sie können die Nachricht auch als Entwurf abspeichern, um sie später zu versenden.

An mehrere Empfänger versenden: Sie können die Nachricht auch gleich an mehrere Empfänger versenden verwenden Sie hierzu diese Option.

An Gruppe: Sie können die Nachricht auch an alle Mitglieder der Gruppe „Familie“, „Freunde“, „Geschäftlich“,

„VIP“ oder „Andere“ versenden.

8.2 Posteingang

Alle eingegangenen Nachrichten werden im Posteingang angezeigt.

Durch Drücken der Menu/OK-Taste wählen Sie folgende Optionen:

Antworten: Auf Nachricht antworten.

Löschen: Löscht die ausgewählte Nachricht.

Bearbeiten: Ausgewählte Nachricht bearbeiten.

Weiterleiten: Leiten Sie die Nachricht weiter.

Kopiere auf Telefon/SIM: Kopiert die Nachricht auf Telefon/SIM-Karte.

Verschiebe auf Telefon/SIM: Verschiebt die Nachricht auf
Telefon/SIM-Karte.

Alle kopieren: Kopiert alle Nachrichten.

Alle verschieben: Verschiebt alle Nachrichten.

Nummer verwenden: Verwendet die Absendernummer zum Speichern

oder Anrufen..

8.3 Postausgang

Auch im Postausgang können Sie mit der “Nach oben/Nach unten”-Taste durch die Nachrichten scrollen. Drücken der „OK“-Taste eröffnet folgende Optionen:

Versenden: Versendet die gewählte Nachricht..

Löschen: Löscht die ausgewählte Nachricht.

Bearbeiten: Ausgewählte Nachricht bearbeiten.

Kopiere auf Telefon/SIM: Kopiert die Nachricht auf Telefon/SIM-Karte.

Verschiebe auf Telefon/SIM: Verschiebt die Nachricht auf Telefon/SIM-Karte.

Alle kopieren: Kopiert alle Nachrichten.

Alle verschieben: Verschiebt alle Nachrichten.

Nummer verwenden: Verwendet die Absendernummer zum Speichern

oder Anrufen.

9. Anrufliste

Das Telefon speichert jeweils die 20 letzten verpassten Anrufe, gewählten Rufnummern und angenommenen Anrufe.

Wenn die 20 Rufnummern voll sind wird jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Sie haben nach Auswahl eines Eintrags folgende Optionen:

Löschen: Löschen Sie den Eintrag. Bestätigung mit der „OK“-Taste

Speichern: Speichert die Nummer im Telefonbuch

Anrufen: Drücken Sie die grüne Wählen-Taste um die Nummer anzurufen

Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Rufnummer

SMS senden: Senden Sie eine SMS an diese Rufnummer.

10. Alarm — Wecker

Sie können 5 Weck-/Alarmzeiten einstellen.

Im Alarm-Bearbeiten-Modus stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Aus/Ein-Schalten: Mit der „Navigations-Taste“ können Sie auswählen

Zeit: Stellen Sie die Weckzeit ein.

Wiederholen: Mit der „Navigations-Taste“ können Sie auswählen ob nur **Einmal**, **Täglich**, oder an bestimmten **Wochentagen** geweckt werden soll.

Audio-Einstellung: Mit der „Navigations-Taste“ können Sie auswählen ob Sie mit dem UKW-Radio **„FM-Radio“** oder einem Klingelton **„Tone“** geweckt werden wollen.

Weckwiederholung (Snooze) (Mins): Mit der „Navigations-Taste“ Taste können Sie auswählen in welchem Intervall die automatische Weckwiederholung wecken soll. Sie

können zwischen 1 und 10 Minuten auswählen.

Alarmtyp:

Mit der „Navigations-Taste“ können Sie auswählen ob **Vibration und Klingeln**, **Klingeln** oder **Nur Vibration** eingestellt werden soll.

Inhalt:

Hier können Sie eingeben, was im Display angezeigt werden soll.

11. Benutzerprofile

Allgemein

Besprechung

Draußen

Drinnen

Headset (Kopfhörer)

Offline (Flug-Modus)

11.1 Benutzerprofil-Optionen

11.1.1 Aktivieren

Hiermit aktivieren Sie das jeweilige Profil

11.1.2 Anpassen

Ruftoneinstellung: Stellen Sie hier die Töne für Anrufsignalisierung, Alarm, Anschaltton, Ausschaltton, Nachrichtenton und Tastentöne ein.

Lautstärke: Hier stellen Sie die Klingeltonlautstärke und Tastentonlautstärke ein.

Signalisierung: Klingeln, Nur Vibration, Vibration und Klingeln, Vibration dann Klingeln.

Ruftonart: Einmal, Wiederholen oder Ansteigend.

Extratone: Hier können Sie zusätzliche Töne wie Warn- und

Fehlermeldungstöne einstellen.

Antwortmodus: Hier können Sie die Anrufannahme durch jede Taste aktivieren.

Displayeinstellungen: Hier können Sie direkt ins Display-Einstellungs-Menü springen.

Anmerkung: Drücken Sie die #-Taste im Standby-Modus ca. 5 Sekunden um direkt in den Lautlos Modus zu schalten.

12. Einstellungen

Nutzen Sie die Navigations-Taste im Menü um zur Funktion "Einstellungen" zu navigieren und Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren.

12.1 Datum und Uhrzeit

12.1.1 Zeitzone einstellen

Nutzen Sie die Navigations -Taste um im Menü zu navigieren.

12.1.2 Datum/Uhrzeit einstellen

Nutzen Sie die Navigations -Taste um im Menü zu navigieren.

Sie können Uhrzeit, Datum und Sommerzeit einstellen. Mit der * und # Taste können Sie im Menüpunkt nach links oder rechts gehen.

12.1.3 Format einstellen

Zeitformat: Mit der „Navigations-Taste“ können Sie zwischen 12

und 24 Stunden-Anzeige umschalten.

Datumsformat: Mit der * „Navigations-Taste“ können Sie zwischen
YYYY-MM-DD, MM DD,YYYY, DD-MM-YYYY,
DD/MM/YYYY,MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD
umschalten.

Durch Drücken der OK-Taste speichern Sie die
Auswahl.

12.2 SOS-Tasten-Einstellung

Sie finden die Notruf-Einstellungen im Menü unter Einstellungen ->
Notfall-Einstellungen -> Notruf-Einstellungen. Nutzen Sie die Navigations
-Taste um im Menü zu navigieren.

Anmerkung: Aktivieren Sie bei Inbetriebnahme des Mobiltelefons
einfach die SOS-Taste. Das Telefon öffnet dann direkt das
Notruf-Einstellungsmenü und Sie können die folgenden Punkte ändern.

12.2.1 Notruf-Nummer

Geben Sie bis zu 5 Notfall-Rufnummer ein.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass das Telefon zuerst an alle Rufnummern eine SMS versendet und anschließend versucht, die Rufnummern anzuwählen. Wenn innerhalb der ersten 30 Sekunden die erste Nummer nicht erreichbar ist, wählt das Telefon die nächste Rufnummer an, bis bei einer Rufnummer jemand abhebt.

Achtung! Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Rufnummer mit aktivierter Mobilbox oder Anrufbeantworter mit angeben, da sonst Ihr Notruf eventuell nur eine Maschine erreicht.

12.2.4 SOS-SMS-Inhalt

Geben Sie hier die Notfall-SMS-Nachricht ein, die bei Betätigung der

SOS-Taste versandt werden soll.

12.3 Direktwahl-Tasten-Einstellung: M1, M2, M3

Geben Sie hier die 3 Direktwahlnummern ein. Drücken Sie anschließend M1, M2, oder M3 um direkt die gewünschte Nummer anzurufen.

Anmerkung: Aktivieren Sie bei Inbetriebnahme des Mobiltelefons einfach die M1, M2- oder M3-Taste. Das Telefon öffnet dann direkt das Direktwahl-Einstellungsmenü und Sie können die 3 Tasten sowie die Kurzwahl-Funktion der Ziffertasten 1-8 einstellen.

12.4 Telefoneinstellungen

12.4.1 Sprache

Nutzen Sie die Nach oben/Nach unten-Taste um im Menü zu navigieren.

AURO M301

12.4.2 Bildschirmschoner

Nutzen Sie die Nach oben/Nach unten-Taste um im Menü zu navigieren.

12.4.3 Kurzwahl

Nutzen Sie die Nach oben/Nach unten-Taste um im Menü zu navigieren.

Vergeben Sie hier für die Nummerntasten 2-9 Kurzwahl-Rufnummern, die durch langes drücken der jeweiligen Taste angerufen werden.

12.4.4 LCD-Beleuchtung

Nutzen Sie die Nach oben/Nach unten-Taste um eine der 5 Kontraststufen auszuwählen.

12.5 Anrufeinstellungen

Die Anrufeinstellungen finden Sie in den Optionen während eines laufenden Gespräches.

Nutzen Sie die Navigations -Taste um im Menü zu navigieren.

12.6 Netzeinstellungen

12.6.1 Netzwahl

Netzauswahl

Wählen Sie aus einer Liste das gewünschte Netz aus, wenn Sie auf manuelle Netzsuche umgeschaltet haben oder schalten Sie auf automatische Netzsuche um (Werksseitig voreingestellt).

AURO M301

12.6.2 Bevorzugte Netzwerke

Die Liste der bevorzugten Netzwerke wurde von Ihrem Mobilfunkbetreiber auf der SIM-Karte voreingestellt.

12.7 Sicherheitseinstellungen

Hier stellen Sie alle Passworte und Sicherheitsfunktionen Ihres Telefons ein.

12.7.1 SIM-Sperre

Dieses Telefon ist nicht auf eine feste SIM-Karte voreingestellt. Ihre SIM-Karte ist jedoch zum Schutz vor Diebstahl mit einem Passwort – einer sogenannten PIN-Nummer versehen. Ihr Telefon fragt Sie nach dem Einschalten nach dieser PIN Nummer um sicherzugehen, dass Sie der Eigentümer dieser SIM-Karte sind.

Anmerkung: Wenn Sie Ihre PIN-Nummer 3 mal falsch

eingetragen haben, benötigen Sie die PUK-Nummer von Ihrem Mobilfunkbetreiber um die SIM-Karte wieder zu entsperren.

12.7.2 Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon ebenfalls vor unerwünschtem Gebrauch sichern. Diese Funktion ermöglicht es zusätzlich zur SIM-Abfrage nach dem Einschalten nach einem Passwort zu fragen.

Achtung: Der werksseitig eingestellte **Code** ist **1122** diesen sollten Sie so schnell wie möglich ändern.

12.7.3 Automatische Tastensperre

Wenn Sie an Ihrem Telefon eine bestimmte Zeit lang keine Taste drücken, aktiviert es automatisch die Tastensperre. Sie können einen Zeitraum von Keine, 5 Sekunden, 10, Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute und 5 Minuten auswählen. Wählen Sie „Keine“ um die Funktion auszuschalten. Werkseitig ist diese Funktion abgeschaltet. Bitte verwenden Sie die

AURO M301

Tastensperre-Taste zum Sperren und Entsperren.

12.7.4 Passwort ändern

Hier können Sie PIN, PIN2 und Phone Lock Passwort ändern.

Anmerkung: Passwort muss 4-8 Zeichen lang sein

12.7.5 Administrator Mode

Mit dieser Funktion können Sie, nachdem Sie das Telefon konfiguriert haben sämtliche Einstellungen sowie das Telefonbuch vor Änderungen schützen. Der Benutzer kann nur noch Telefonbucheinträge hinzufügen, aber nichts mehr ändern oder löschen.

Anmerkung: Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie vorher auch SOS- und M1, M2 sowie M3 eingestellt haben und sich sicher sind, dass der Benutzer das Telefon im Benutzermodus mit eingeschränkten Rechten verwenden möchte.

13 Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Anmerkung: Diese Funktion erfordert das korrekte Telefonsperre-Passwort (**Werkseinstellung: 1122**) Manche Einstellungen erfordern einen Neustart zur vollständigen Wiederherstellung.

Garantie

Unter der Voraussetzung, dass das Gerät ordnungsgemäß benutzt wird, gewährt die International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, eine Garantie für 24 Monate vom Kaufdatum an. Diese Garantieerklärung deckt sämtliche rechtlichen Ansprüche ab. Im Rahmen der Garantiezeit werden alle Fehler durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des Geräts behoben, wenn der Defekt auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist.

Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, die Einwirkung Dritter oder höhere Gewalt verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies trifft auch auf Zubehörteile zu, die dem normalen Verschleiß unterliegen (Akkus usw.). Weitere Ansprüche, wie Ausgleichszahlungen, sind ebenfalls ausgeschlossen, auch wenn die Beschädigung des Geräts unter die Garantie fällt.

Das Gerät unterliegt strengen Qualitätsprüfungen. Sollten Sie dennoch ein Problem mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte zuerst an unsere

Technische Service-Hotline

+49 (0) 1805 11 44 02

(14 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Gebühren für Mobilnetze können abweichen)

Sollte ein Garantiefall eintreten, senden Sie das Gerät an unser Service-Team, und legen Sie eine Fehlerbeschreibung und den Kaufbeleg bei. Wenn Geräte ohne einen Einkaufsbeleg zur Reparatur eingesandt werden, können die Reparaturen nur gegen Bezahlung ausgeführt werden. Dies gilt auch für Geräte, die nicht ordnungsgemäß verpackt sind.

AURO M301

Wir behalten uns das Recht vor, formelle Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung und Weiterentwicklung des Produkts dienen.

© International Brand Distribution GmbH 07/2010

Das Mobiltelefon AURO M301 entspricht der R&TTE-Richtlinie der EU. Darüber hinaus entspricht es den Europäischen Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit. Daher ist das AURO M301 mit dem CE-Siegel versehen. Sie können die Konformitätserklärung und die Zertifikate zur Betriebserlaubnis und die Registrierung unter www.branddistribution.de einsehen.