DEUTSCH

Anwenderhandbuch my310X

Akku und SIM-Karte

Einsetzen von Akku und SIM-Karte

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, und trennen Sie die Verbindung zum Ladegerät.
Die SIM-Karte wird unter dem Akku eingelegt.

1. Schieben Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke wie in der Abbildung gezeigt in die Kartenhalterung. Die goldfarbene Seite muss dabei nach unten weisen.



2. Setzen Sie den Akku mit der oberen Kante zuerst in die Öffnung ein.



3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, und schieben Sie diese in die richtige Position.



Aufladen des Akkus

1. Ihr Mobiltelefon wird durch einen Akku mit Strom versorgt. Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät wie in der Abbildung gezeigt an.

2. Ein neuer Akku muss vor dem ersten Gebrauch mindestens vier Stunden lang aufgeladen werden. Der Akku erreicht seine optimale Kapazität nach einigen Ladezyklen.
Ist der Akku entladen, wird dies im Display des Mobiltelefons angezeigt (das Symbol für den leeren Akku blinkt). Laden Sie den Akku in diesem Fall mindestens 15 Minuten lang auf, bevor Sie einen Anruf tätigen. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass das Gespräch unterbrochen wird.
Der Akku kann sich beim Aufladen leicht erwärmen. Dies ist normal.
Während der Akku geladen wird, muss die Steckdose, an die das Ladegerät angeschlossen ist, leicht zugänglich sein.
Jedes Telefon von Sagem hat ein spezifisches Ladegerät mit den geeigneten Anschlüssen für das Telefon, mit dem es verkauft wird. Die Verwendung jeglichen anderen Ladegeräts oder die Verwendung dieses Ladegeräts mit jeglichem anderen Gerät als dem Telefon führt zu Garantieausschluss.

WARNUNG
Wenn Sie den Akku falsch platzieren oder offenem Feuer aussetzen, besteht Explosionsgefahr.
Schließen Sie den Akku nicht kurz.
Der Akku enthält keine Teile, die von Ihnen ausgewechselt werden können.
Versuchen Sie nicht, das Akkugehäuse zu öffnen.
Verwenden Sie nur die im Herstellerkatalog aufgeführten Ladegeräte und Akkus.
Die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche führen.
Gebrauchte Akkus müssen umweltgerecht entsorgt werden. Wir empfehlen, den Akku aus dem Mobiltelefon zu entnehmen, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
Verbinden Sie das Mobiltelefon auf keinen Fall mit dem Ladegerät, wenn es keinen Akku enthält.
Das Ladegerät besteht aus einem Sicherheitstransformator. Dieser darf nicht modifiziert, verändert oder durch eine andere Komponente (Netzstecker usw.) ersetzt werden.
Ist der Akku vollständig entladen, kann das Mobiltelefon nicht eingeschaltet werden. Laden Sie in diesem Fall den Akku mindestens 30 Minuten lang auf. Wenn das Display aufleuchtet, können Sie das Mobiltelefon einschalten, indem Sie die rote Taste lange drücken.

Anschließen/Entfernen von Zubehör

Um zulässiges Zubehör wie Ladegerät, Stereo-Headset oder Datenkabel anzuschließen, müssen Sie zunächst die Abdeckung an der rechten Seite des Mobiltelefons entfernen und dann das Zubehörteil anschließen.
Zubehör lässt sich leichter entfernen, indem Sie den Stecker leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).



Technische Daten

Gewicht: 75 g
Größe: 104 x 46 x 10 mm
Originalakku: Lithium-Ionen-Akku mit 670 mAh
Akkulaufzeit im Gesprách/Standby: bis zu drei Stunden/bis zu 250 Stunden
(Diese Werte sind theoretisch und dienen nur Informationszwecken.)
Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C

Beschreibung der Tasten

Rote Taste:
Bereitschaftsanzeige: Langes Drücken: Ein-/Ausschalten
Im Anrufkontext: Anruf abweisen – Auflegen
In einem Menü: Zurück zur Bereitschaftsanzeige

Grüne Taste:
Bereitschaftsanzeige: Kurzes Drücken: Schneller Zugriff auf Anrufliste
Im Anrufkontext: Anruf – Anrufannahme
Während eines Anrufs: Kurzes Drücken: Freisprechmodus aktivieren/deaktivieren.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Telefon im Freisprechmodus nicht in der Nähe Ihres Ohrs. Dies kann zu einer Gehörschädigung führen.

Rechter Softkey:
Bereitschaftsanzeige: Zugriff auf bestimmte Funktionen (Verknüpfungen)
Andere Bildschirme: Zum Auswählen der Funktion, die auf dem Display direkt über dem Softkey angezeigt wird, in der Regel Zurück, Löschen oder Abbrechen.

Linker Softkey:
Bereitschaftsanzeige: Zugriff auf das Hauptmenü
Andere Bildschirme: Zum Auswählen der Funktion, die auf dem Display direkt über dem Softkey angezeigt wird, in der Regel Auswählen, OK oder Speichern.

Bereitschaftsanzeige: Drücken Sie kurz die **Taste Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts**, um direkt auf ein bestimmtes Menü zuzugreifen (wie im Menü *Einstellungen/Verknüpfungen festgelegt*).
Aufwärts: Vorherige Auswahl/Wert erhöhen/Nach oben
Abwärts: Nächste Auswahl/Wert verringern/Nach unten
Links: Vorheriges Eingabefeld/Nach links
Rechts: Nächstes Eingabefeld/Nach rechts
Während eines Anrufs: Lauter/Leiser

Im weiteren Verlauf wird diese Taste als **OK-Taste** bezeichnet.
Bereitschaftsanzeige: Zugriff auf das Hauptmenü
In Menüs: Kontextabhängiger Zugriff auf verschiedene Funktionen
Während eines Anrufs: Zugriff auf das Anrufmenü

Langes Drücken: Tastatur sperren
Kurzes Drücken: + **OK-Taste** zum Aufheben der Tastatursperre
Beim Verfassen einer Nachricht:
Kurzes Drücken: Wechsel zwischen Eingabemodi (Eng, Großbuchstaben/Kleinbuchstaben, 123)

Bereitschaftsanzeige: Langes Drücken: Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung
Erhalt eines Anrufs: Klingelton stumm schalten
Beim Verfassen einer Nachricht:
Kurzes Drücken: Anzeigen der Symboltabelle

Alphanumerische Tasten 0 bis 9
Drücken Sie die gewünschten Tasten, um beim Wählen eine Rufnummer oder beim Schreiben einer Nachricht Buchstaben einzugeben.
[0] lang gedrückt: Eingabe von „+" für internationale Einwahl
[1] lang gedrückt: Abrufen von VoiceMails
[2-9] lang gedrückt: Anrufen des im Menü *Kontakte/Kontaktmenü/Kurzwahl angegebenen Teilnehmers.*

Beschreibung der Bildschirmanzeigen

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige kann die folgenden Informationen enthalten:
1 - Symbole in der Titelleiste:
- Akku
- Stummschaltung (Rufsignal deaktiviert)
- Rufweiterleitung
- Roaming
- Signalstärke (zwischen 0 und 5 Balken)
- Nachricht erhalten (Nachricht lesen)
- Alarm
- Sprachnachricht (mindestens 1 Nachricht Ihrer VoiceMail-Box wurde noch nicht abgehört)

2 - Netzbetreiber
3 - Datum und Uhrzeit
4 - Ggf. werden auch die folgenden Informationen angezeigt: 1 neue Nachricht oder 1 Anruf in Abwesenheit (eingehender Anruf wurde nicht angenommen). Sie können durch kurzes Drücken der **roten Taste** gelöscht werden.
5 - Anzeige der nächsten Alarm-Uhrzeit (innerhalb der nächsten 24 Std.)

Softkeys

Zwei Softkeys können (links und rechts) sind mit den durch die darüber liegenden Symbole bezeichneten Aktionen belegt (am linken bzw. rechten unteren Bildschirmrand).
Folgende Aktionen können zugeordnet sein:

Linker Softkey:	Rechter Softkey:
Zugriff auf das Hauptmenü	Verknüp.
Optionen	Löschen
OK/Ja/Auswählen	Zurück/Nein/Abbrechen
Speichern	Trennen
Gehe zu Datum (Kalender)	Fortsetzen/Hold
Zurücksetzen (Anrufdauer)	Ton aus/Ton ein
Kontakt zu Anrufgruppe hinzufügen (Kontakte)	

Beschreibung des Hauptmenüs

- **Kontakte**: Menü Kontakte
- **Nachrichten**: Nachr. schr., Eingang, Gesendet, Entwürfe, Zähler, Vorlagen, VoiceMail, Einstellungen, Lokale Info.
- **Anrufe**: Alle Anrufe, Gewählt, Angenommen, Verpasst, Gesprächsdauer
- **Einstellungen**: Anzeige, Töne, Datum/Uhrzeit, Verknüpfungen, Eigene Nummer, Autom. Tastensp., Anrufe, Netz, Sicherheit, Werkseinstellung
- **Extras**: Alarm, Rechner, Kalender, mySudoku, Umrechnung, Notizen, Dienst
- **Multimedia**: Kamera, Fotoalbum, Meine Sounds, Speicher, PC-Verbindung

Verwenden Ihres Mobiltelefons

Einschalten

Halten Sie die rote **Taste gedrückt**, um das Mobiltelefon einzuschalten. Die Einschaltmeldung wird angezeigt.
Ist der Zugriff auf die SIM-Karte geschützt, werden Sie zur Eingabe der PIN-Nummer aufgefordert: Diese vier- bis achtstellige Nummer haben Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten. Die eingegebenen Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt.

WARNUNG
Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. So entsperren Sie die SIM-Karte:
- Geben Sie den PUK-Code (Personal Unblocking Key) des Netzbetreibers ein, und bestätigen Sie diesen.
- Geben Sie eine neue PIN-Nummer ein, und bestätigen Sie diese.
- Geben Sie die neue PIN-Nummer erneut ein, und bestätigen Sie diese.
Nach fünf oder zehn Fehlversuchen (je nach Art der SIM-Karte) wird die SIM-Karte unwiderruflich gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber oder Ihren SMC, um eine neue Karte zu erhalten.

Wenn der Netzname auf dem Display angezeigt wird, ist das Mobiltelefon einsatzbereit.

Anrufen

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers, und drücken Sie die **grüne Taste**.
Während des Wählvorgangs können Töne auf das Herstellen der Verbindung hinweisen.
Wurde die Verbindung hergestellt, können Sie die Lautstärke mit den **Tasten Aufwärts/Abwärts** einstellen. Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie die **rote Taste**, um aufzulegen.

Internationale Anrufe
Drücken Sie die Taste 0 lange, um „+" anzuzeigen. Geben Sie dann (ohne auf das Freizeichen zu warten) die Landesvorwahl und dann die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein.

Notrufnummern
Die internationale Notrufzentrale erreichen Sie, indem Sie die Nummer **112** eingeben und dann die **grüne Taste** drücken. Je nach Netzbetreiber können Sie die Notrufzentrale mit und ohne SIM-Karte oder auch bei gesperrter Tastatur erreichen.
Es genügt, wenn in Ihrem Bereich ein Netz verfügbar ist.

Annehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt eine Melodie (wie im Menü *Einstellungen/Töne/Anrufe festgelegt*), und die Nummer des Anrufers wird angezeigt, sofern Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt.
Drücken Sie die **grüne Taste** oder den **linken Softkey**, um den Anruf anzunehmen. Sie können nun mit dem Anrufer sprechen. Wenn Sie den Anruf abweisen möchten, drücken Sie die **rote Taste**.
Wenn Sie den Klingelton oder den Vibrationsalarm beenden möchten, ohne den Anruf abzuweisen, drücken Sie den **rechten Softkey**.

Freisprechmodus
So wechseln Sie während des Gesprächs in den Freisprechmodus:
- **Grüne Taste** kurz drücken und bestätigen, oder
- Drücken Sie den **linken Softkey**, und wählen Sie Lautsprecher ein aus. Drücken Sie dann die **OK-Taste** oder den **linken Softkey** zur Bestätigung.
ACHTUNG: Halten Sie das Mobiltelefon in diesem Modus nicht ans Ohr.

Alle Rufnummern zu ein- und ausgehenden Anrufen werden in der Liste der letzten Anrufe protokolliert.
Im Gespräch können Sie durch Drücken des **linken Softkeys** auf verschiedene Funktionen zugreifen. Drücken Sie [Ton aus], um das Mikrofon bei Bedarf vorübergehend zu deaktivieren.

Ausschalten

Halten Sie die **rote Taste** fünf (5) Sekunden lang gedrückt.
Die Ausschaltmeldung wird angezeigt. Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet.

Kontakte

Verwenden von Kontakten

Öffnen Sie das Menü *Kontakte*. Sofern bereits Kontakte vorhanden sind, wird die Kontaktliste angezeigt (fahren Sie andernfalls mit dem Abschnitt „*Speichern eines neuen Kontakts*" fort).
Wenn Sie einen Kontakteintrag auswählen, werden Name, Rufnummer und das zugeordnete Bild angezeigt. Durch Drücken des **linken Softkeys** bzw. der **OK-Taste** erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Optionen.
Sie können schnell nach einem Kontakt suchen, indem Sie die ersten drei Buchstaben eingeben.

Speichern eines neuen Kontakts

Wählen Sie im Menü *Kontakte* die Option *Kontakt hinzufügen* aus, und drücken Sie den **linken Softkey**, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mithilfe der **Tasten Aufwärts/Abwärts** den Speicherort für den Kontakt aus (SIM-Karte oder Mobiltelefon), und bestätigen Sie die Auswahl.
- Geben Sie den Namen ein, und drücken Sie die **OK-Taste**.
- Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie den **linken Softkey** oder die **OK-Taste**.
- Wählen Sie eine Gruppe aus, welcher der Kontakt zugeordnet werden soll, und drücken Sie die **OK-Taste** (nur für Kontakte, die im Mobiltelefon gespeichert werden).
- Verknüpfen Sie ein Bild oder einen Avatar mit dem Kontakteintrag, und drücken Sie den **linken Softkey** oder die **OK-Taste** (nur für Kontakte, die im Mobiltelefon gespeichert werden).
- Drücken Sie den **linken Softkey**, um den Kontakt zu speichern.

Anrufgruppen

Es besteht die Möglichkeit, Kontakte in Anrufgruppen zu ordnen. 4 Standardanrufgruppen sind bereits vorhanden. Sie können Mitglieder hinzufügen, die Gruppen umbenennen und den einzelnen Gruppen Klingeltöne zuweisen.

Kopieren/Löschen von Kontakten

Wählen Sie im Menü *Kontakte* die Option *Alle kopieren* aus, um alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Speicher des Mobiltelefons zu kopieren oder umgekehrt.
Wählen Sie die Option *Alle löschen* aus, um alle SIM-Einträge oder alle Einträge im Mobiltelefonspeicher zu löschen.

Easy search™

Mit dieser Funktion können Sie direkt auf Ihre Kontakte zugreifen: Drücken Sie in der Bereitschaftsanzeige nacheinander die Tasten für die ersten drei Buchstaben des Kontaktnamens. Der gesuchte Kontakt wird direkt in einer kurzen Liste mit Vorschlägen unter der Nummer angezeigt.
Außerdem können Sie über diese Funktion schnell auf einige häufig verwendete Menüs zugreifen. Geben Sie hierzu Schlüsselwörter ein, z. B. ALARM, RUFTON, SMS, HINTERGRUND usw.

Kurzwahl

Sie können die acht Ziffern zwischen 2 und 9 einem bestimmten Kontakt zuordnen. Nachdem Sie eine entsprechende Zuordnung vorgenommen haben, können Sie durch langes Drücken der jeweiligen Nummerntaste eine Kurzwahl durchführen (nur in der Bereitschaftsanzeige).
Wenn Sie eine Kurzwahl einrichten möchten, wählen Sie im Kurzwahlmenü die Option *Leer* aus, um zur Option *Kontakt auswählen* zu gelangen. Wechseln Sie dann zur Kontaktliste, um einen Kontakt auszuwählen.
Wird die Kurzwahlfunktion für einen Kontakt verwendet, können Sie den **linken Softkey** drücken, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen.

Anrufe

Über dieses Menü können Sie auf die Liste der zuletzt verwendeten Nummern zugreifen.
Im Menü *Anrufe* können Sie auf das Anrufprotokoll zugreifen. Dieses umfasst vier Listen, die Sie mithilfe der Navigationstasten anzeigen können: Alle Anrufe, Gewählt, Erhalten und Verpasst. Zu jedem Anruf werden Anrufart, Datum, Uhrzeit und Dauer protokolliert. Wählen Sie einen Anruf aus der Liste aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Verschiedene Optionen werden angezeigt.
Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie die **grüne Taste** drücken. Wenn Sie von der Bereitschaftsanzeige aus schnell auf die Anrufliste zugreifen möchten, drücken Sie die **grüne Taste**.

Nachrichten

Verfassen und Senden von Nachrichten

Wählen Sie im Menü *Nachrichten* die Option *Nachr. schr.* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Drücken Sie nach Eingabe des Textes den **linken Softkey**:
- Wählen Sie *Senden* aus, um die Nachricht zu senden, indem Sie die Nummer des Empfängers eingeben. Sie können auch einen oder mehrere Kontakte aus der Kontaktliste oder alle Kontakte in einer Gruppe als Empfänger auswählen.
- Wählen Sie die Option *Als Entw. speich.* aus, wenn Sie die Nachricht nicht sofort oder mehrfach versenden möchten. Daraufhin wird die Nachricht im Ordner *Entwürfe* gespeichert.
- Aktivieren Sie den Modus *T9*, um das Verfassen von Nachrichten zu vereinfachen.
Drücken Sie einmal die Taste des gewünschten Buchstabens, und schreiben Sie das Wort mithilfe der betreffenden Tasten weiter. Beachten Sie das Display dabei nicht: das Wort wird hervorgehoben.
Wird nicht das von Ihnen erwartete Wort angezeigt, drücken Sie die Navigationstasten, um durch die für diese Tastenfolge gefundenen Wörter zu blättern. Haben Sie das gewünschte Wort gefunden, drücken Sie den **linken Softkey** oder die Taste 0, um dieses Wort zu bestätigen (das Wort wird eingefügt, gefolgt von einem Leerzeichen). Schreiben Sie nun das nächste Wort.
- Mit dem Modus *ABC* können Sie Buchstaben eingeben: Drücken Sie die jeweilige Taste mehrmals hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben zu gelangen (Beispiel: Drücken Sie für den Buchstaben B zweimal auf Taste 2).
- Wählen Sie die Option *Benutzerdatenbank* aus, wenn das gewünschte Wort nicht vorgeschlagen wird. Schreiben Sie weiter, bis die Meldung Dieses Wort in Benutzerdatenbank aufnehmen? angezeigt wird, und drücken Sie zum Bestätigen die **OK-Taste**. Sie können das Wort bearbeiten, bevor Sie es in die Benutzerdatenbank aufnehmen.
- Wählen Sie die Option *Eingabesprache* aus, und wählen Sie dann die gewünschte Sprache zum Bearbeiten der Nachricht im Modus T9.
Um zwischen den Eingabemodi (ABC/abc/Abc/T9/123) zu wechseln, drücken Sie *. Beachten Sie, dass die Möglichkeit besteht, den Erhalt von Bestätigungsmeldungen zu aktivieren. Wechseln Sie dazu in das Menü *Nachrichten/Einstellungen/Bestätigung.*

Empfangen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachrichten erhalten, werden Sie durch eine Melodie (definiert im Menü *Einstellungen/Töne/SMS*) informiert, und das Nachrichtensymbol wird angezeigt.
Sie können den **linken Softkey** drücken, um die Nachricht sofort zu lesen. Wenn Sie eine Nachricht nicht lesen, wird das Symbol weiterhin angezeigt. Wenn das Symbol blinkt, ist der Speicher voll. Empfangene Nachrichten werden auf der SIM-Karte oder im Mobiltelefon gespeichert, bis Sie diese löschen.

Menü „Nachrichten"

- Eingang: Im Menü Eingang werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert (gelesene und ungelesene).
Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d. h. die zuletzt empfangene Nachricht zuerst.
- Entwürfe: Wenn Sie eine erstellte Nachricht speichern, wird diese im Ordner Entwürfe gespeichert. Wenn Sie die Nachricht senden möchten, wählen Sie Weiterleiten aus, drücken Sie den **linken Softkey**, und wählen Sie Senden aus.
- Gesendet: Im Ordner Gesendet werden alle gesendeten Nachrichten gespeichert, sofern Sie im Menü *Einstellungen* die Option *Gesendete Nachrichten speichern* aktiviert haben.
Wenn Sie zu viele Nachrichten speichern, ist der verfügbare Speicher schnell voll, sodass keine weiteren Nachrichten mehr empfangen werden können.
- Vorlagen: Es stehen 15 Vorlagen zur Verfügung, von denen 5 individuell anpassbar sind.

VoiceMail

Mit dieser Funktion können Sie Ihre VoiceMail-Nummer anrufen und Ihre VoiceMails abhören. Haben Sie Ihre VoiceMail-Nummer noch nicht eingegeben, verwenden Sie dazu das Menü *Anrufe/VoiceMail/VoiceMail-Nummer.*
Wenn Ihre VoiceMail-Nummer gespeichert wurde, können Sie über die Bereitschaftsanzeige schnell auf Ihre VoiceMails zugreifen, indem Sie die Taste 1 lange drücken.

SMS-Zähler

Der SMS-Zähler erfasst die Anzahl der gesendeten SMS. Er kann manuell durch Drücken des **linken Softkeys** zurückgesetzt werden.

Einstellungen

Display

- **Hintergrund:** In diesem Menü können Sie ein Hintergrundbild auswählen.
Zufällig: Dient zum Anzeigen aller Bilder in zufälliger Reihenfolge.
Meine Bilder: Verwenden Sie die Tasten Aufwärts/Abwärts, um ein Hintergrundbild aus der angezeigten Liste auszuwählen, welche die heruntergeladenen Bilder enthält.
Fortschreitend: Das angezeigte Hintergrundbild ist abhängig von Uhrzeit und Ladezustand des Akkus.
- **Begrüßungsmeldung:** In diesem Menü können Sie festlegen, dass nach dem Einschalten des Telefons eine Begrüßungsmeldung angezeigt werden soll. Wählen Sie Ein, um diese Meldung zu konfigurieren, die dann nach jedem Einschalten des Telefons angezeigt wird.
- **Anzeigensprache:** Über dieses Menü können Sie die Anzeigesprache Ihres Telefons festlegen. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Wenn Sie die Option Automatisch auswählen, wird die Ihrer SIM-Karte entsprechende Sprache verwendet.
- **Kontrast:** Dieses Menü dient zur Feineinstellung des Bildschirmkontrasts. Die Einstellung des Kontrasts erfolgt über die Navigationstasten.
- **Betreiberlogo:** Über dieses Menü können Sie das Logo des Netzbetreibers, das üblicherweise in der Bereitschaftsanzeige zu sehen ist, ausblenden.

Töne

Über dieses Menü können Sie die Klingeltöne anpassen, die Lautstärke einstellen und den Vibrationsmodus aktivieren.
Wählen Sie im Menü *Töne* die Option *Anruf/SMS/Alarm* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Verwenden Sie die **Tasten Aufwärts/Abwärts**, um die Klingeltöne aus der angezeigten Liste auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl.
Wählen Sie im Menü *Töne* die Option Lautstärke aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Passen Sie die Lautstärke der Klingeltöne mithilfe der **Tasten Links/Rechts** an.
Beachten Sie, dass die Tastentöne und das Auslösergeräusch der Kamera durch Verringern der Lautstärke auf Null deaktiviert werden können.
Wählen Sie aus dem Menü *Töne* die Option *Vibration* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Über dieses Menü können Sie den Vibrationsalarm als Signal für eingehende Anrufe und Nachrichten aktivieren. Während eines Anrufs können Sie mithilfe der Navigationstasten die Lautstärke anpassen.

Datum/Uhrzeit

- **Datum/Zeit einst.:** Über dieses Menü können Sie Datum und Uhrzeit Ihres Telefons einstellen. Stellen Sie die Uhrzeit durch direkte Eingabe im digitalen Format oder mithilfe der **Tasten Aufwärts/Abwärts** ein. Wechseln Sie dann mit den **Tasten Rechts/Links** zum nächsten (oder vorherigen) Eingabefeld. Ist die Uhrzeit korrekt, bestätigen Sie die Eingabe. Datum: Gleiche Vorgehensweise wie beim Einstellen der Uhrzeit.
- **Datumsformat:** Hier können Sie das zu verwendende Datumsformat festlegen. Wählen Sie das gewünschte Datumsformat mithilfe der **Tasten Aufwärts/Abwärts** aus, und bestätigen Sie die Auswahl.
- **Datumstrennz.:** Hier können Sie das Trennzeichen für die Datumsanzeige auswählen (19/01/07). Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen mit Hilfe der **Tasten Aufwärts/Abwärts** aus, und bestätigen Sie die Auswahl.
- **Uhrzeitformat:** Hier können Sie das zu verwendende Uhrzeitformat festlegen. Wählen Sie mithilfe der **Tasten Aufwärts/Abwärts** zwischen den Optionen für 12- und 24-Stunden-Anzeige, und bestätigen Sie die Auswahl.
- **Anzeige:** Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart aus (Keine, Analog, Digital oder Kalender).

Verknüpfungen

Sie können die **Tasten Links/Rechts/Aufwärts/Abwärts** für Verknüpfungen mit den folgenden Merkmalen definieren: Keine, Hauptmenü, Eingang, Kamera, Kontakte, Anrufe, Alarm, Kalender, Nachr. schr.
Wählen Sie im Menü *Einstellungen/Verknüpfungen* die anzupassende Taste aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Wählen Sie nun die Funktion aus, mit der die Taste verknüpft werden soll, und bestätigen Sie die Auswahl.

Eigene Nummer

Sie können Einträge für eigene Nummern erstellen, um diese bei Bedarf zur Hand zu haben. Wählen Sie *Eigene Nummer* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Geben Sie die gewünschten Daten ein, und bestätigen Sie die Eingabe.

Autom. Tastensperre

Wählen Sie im Menü *Einstellungen* die Option *Autom. Tastensperre* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Ist die automatische Tastensperre aktiviert, wird die Tastatur nach 30 Sekunden Inaktivität gesperrt.
Notrufe sind auch bei gesperrter Tastatur möglich.
Wenn Sie die Tastatursperre aufheben möchten, drücken Sie die **Taste *** gefolgt von der **OK-Taste**.

Anrufe

Über dieses Menü können Sie alle Anruffunktionen verwalten (Eig. Nr. verberg., Autom. Wahlwdh., Anklopfen, Rufweiterleitung usw.)
- **Eig. Nr. verberg.:** Sie können festlegen, ob Ihre Telefonnummer am Telefon des Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, angezeigt werden soll.
Voreinstellung: der Standardmodus des Telefons.
Ein: Ihre Telefonnummer wird am Telefon des Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, angezeigt.
Aus: Ihre Telefonnummer wird am Telefon des Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, nicht angezeigt.
- **Autom. Wahlwdh.:** Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, einen Teilnehmer erneut anzurufen, den Sie nicht erreichen konnten. Sie können diese Funktion aktivieren und deaktivieren.
Wenn Sie die Funktion *aktivieren*, führt Ihr Telefon eine automatische Wahlwiederholung für den Teilnehmer durch, falls dessen Nummer besetzt ist.
- **Anklopfen Taste:** Wenn Sie diese Option *aktivieren*, können Sie eine beliebige Taste drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen. Ausgenommen hiervon sind die **rote Taste** und der **rechte Softkey**.
- **Anklopfen:** Während eines Gesprächs informiert diese Funktion Sie mithilfe eines speziellen Tons darüber, dass ein weiterer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Gleichzeitig werden der Name und/oder die Rufnummer dieses Anrufers angezeigt.
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieses Dienstes von Ihrem Netzbetreiber abhängt.
- **Rufweiterleitung:** Mit der Weiterleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an Ihre VoiceMail-Box oder an eine andere Rufnummer weiterleiten.
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieses Dienstes von Ihrem Netzbetreiber abhängt.
- **Anrufsperre:** Die Anrufsperre ermöglicht das Blockieren ein- und/oder ausgehender Anrufe, entweder dauerhaft oder wenn Sie im Ausland sind und kein Roaming-Dienst verfügbar ist.
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieses Dienstes von Ihrem Netzbetreiber abhängt und ein spezielles, vom Betreiber übermitteltes Kennwort erfordert.
- **Leitungsauswahl:** Über dieses Menü können Sie eine andere Leitung auswählen. Diese Funktion wird durch Ihren Netzbetreiber unterstützt.
- **Teiln.Gr.schließ.:** Mit dieser Funktion können Sie die Verwendung des Telefons auf Anrufe bei Nummern beschränken, die einer bestimmten Teilnehmergruppe angehören. Bei Verwendung dieser Funktion wird jeder ausgehende Anruf einem Gruppenindex zugeordnet. Diese Funktion wird durch Ihren Netzbetreiber unterstützt.

Netz

Über dieses Menü können Sie die Netzeinstellungen festlegen.
Wählen Sie die Option *Auswahl* aus, um (automatisch oder manuell) eines der in Ihrer Reichweite verfügbaren Netze zu aktivieren.
Wählen Sie *Bevorzugte Netze* aus, um alle vorregistrierten Netze anzuzeigen.

Sicherheit

- **PIN:** Dies ist der geheime Code Ihrer SIM-Karte. Ist der Zugriff auf die SIM-Karte geschützt, werden Sie zur Eingabe der PIN-Nummer aufgefordert: Diese vier- bis achtstellige Nummer haben Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten. Die eingegebenen Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt. Wenn Sie die PIN aktiveren/deaktivieren, müssen Sie die korrekte PIN eingeben.
- **PIN2:** Sie verfügen über eine zweite PIN-Nummer, um auf verschiedene Funktionen zugreifen zu können. Die Verfügbarkeit dieser Funktionen variiert je nach SIM-Karte.
- **Telefoncode:** Ist der Telefoncode aktiviert, kann Ihr Mobiltelefon nicht mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden. Sie werden bei jedem Wechsel der SIM-Karte zur Eingabe des Telefoncodes aufgefordert.

Extras

Über dieses Menü können Sie auf verschiedene Zusatzfunktionen zugreifen, wie z. B. Alarm, Rechner, Kalender, mySudoku, Umrechnung, Notizen, Dienste.

Alarm

Wählen Sie im Menü Alarm die Option *Alarm 1*, *Alarm 2* oder *Alarm 3* aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Wenn Sie den Alarm aktivieren/deaktivieren möchten, wählen Sie die Option *Ein* bzw. *Aus*, und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wenn Sie den Alarm aktiviert haben, können Sie die Weckzeit durch direkte Eingabe der Ziffern oder mithilfe der *Tasten Aufwärts/Abwärts* festlegen.
- Geben Sie einen Namen für den Alarm ein, und bestätigen Sie die Eingabe. Legen Sie anschließend fest, ob der Alarm einmal oder wöchentlich wiederholt werden soll (standardmäßig von Sonntag bis Samstag, Sie können je nach Bedarf mehrere Wochentage eingeben), und bestätigen Sie die Auswahl
- In der Bereitschaftsanzeige werden sowohl das Alarmsymbol als auch die eingestellte Uhrzeit angezeigt. Der Alarm funktioniert auch bei ausgeschaltetem Mobiltelefon.

Multimedia

Kamera

Wählen Sie das Menü Kamera aus, prüfen Sie das Motiv direkt auf dem Display, und drücken Sie dann die **OK-Taste** oder den **linken Softkey**, um ein Foto zu machen. Um eine optimale Qualität Ihrer Aufnahmen sicherzustellen, müssen Sie das Telefon mindestens zwei Sekunden lang ruhig halten. Das Foto wird automatisch unter *Multimedia/Fotoalbum* gespeichert.

Bei Bedarf können Sie den **linken Softkey** drücken, um die Aufnahme unmittelbar als Hintergrundbild zu verwenden oder einem Ihrer Kontakte zuzuordnen.

Fotoalbum

Verwenden Sie die **Tasten Aufwärts/Abwärts**, um in der Bilderliste ein Bild auszuwählen. Drücken Sie den **linken Softkey**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen:
Neu: Zum Aufnehmen eines neuen Fotos.
Anzeigen: Zum Anzeigen des Bildes.
Verwenden als…: Zum Verwenden der Aufnahme als Hintergrundbild.
Löschen: Zum Löschen eines Bildes.
Alle löschen: Zum Löschen aller Bilder.
Details: Zum Anzeigen der Eigenschaften des ausgewählten Bildes.
Umbenennen: Zum Umbenennen von Bildern.

Meine Sounds

Verwenden Sie die **Tasten Aufwärts/Abwärts**, um in der Liste der Töne eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie den **linken Softkey**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen: Wiedergeben, Verwenden als..., Löschen, Alle löschen, Details, Umbenennen.
Wiedergeben: Zum Wiedergeben des Tons.
Verwenden als…: Zum Verwenden des Tons als Klingelton für Anrufe, Nachrichten oder die Alarmfunktion.

Speicher

Über dieses Menü können Sie die freie sowie die Speicherkapazität anzeigen, die Bilder und Töne belegen.

PC-Verbindung

Es besteht die Möglichkeit, Klingeltöne und Hintergrundbilder von einem Computer auf das Telefon herunterzuladen. Hierzu werden ein spezielles Datenkabel und eine PC-Verbindungssoftware benötigt. Beides ist separat erhältlich.
Weitere Informationen zu dieser Funktion sowie eine Verbindungsanleitung finden Sie in der Dokumentation der PC-Verbindungssoftware.

Conformance Document

Déclaration CE de Conformité

Fabricant *Manufacturer*: **Sagem Mobiles**

Adresse *Address*: **Le Ponant de Paris**
27, rue Leblanc - 75015 PARIS – FRANCE

Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit *Product Name*: Dual Band GSM/DCS BX2008S1 (my310X) / *Dual Band GSM/DCS BX2008S1 (my310X)*

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes*: *conforms to the requirements of the following EEC directives:*
EEC Directive 1999/5/CE

Sécurité *(Safety)*: **EN 60950**

CEM *(EMC)*: **EN 301 489-1**
EN 301 489-7

Réseau *(Network)*: **3GPP TS 51.010-1 v 7.8.0 avec GCF-CC v 3.29.0 inclus** *(3GPP TS 51.010-1 v 7.8.0 selected with GCF-CC v 3.29.0 included)*
EN 301 511 V9.0.2

Santé *(Health)*: **EN 50360, EN 50361**

Place