

W300i Walkman® Handy-Zubehör

Mach mehr aus deinem W300i Walkman® Handy – mit diesem unverzichtbaren Zubehör.



Portable Lautsprecher MPS-60

Mit den Walkman® MPS-60 Lautsprechern bekommen du und deine Freunde jetzt richtig was auf die Ohren. Aus den kleinen Boxen dringt ein unglaublich klarer Sound. Und weil die Lautsprecher ihre Power direkt vom Handy bekommen, brauchst du noch nicht mal Batterien.



Bluetooth™-Headset HBH-610a

Das Bluetooth™-Headset HBH-610a ist einfach vollgepackt mit Features. Über die automatische Lautstärkeregelung passt es sich in weniger als einer Sekunde der Umgebungslautstärke an. Zudem macht das super komfortable Auto Pairing™ die Verbindung zwischen Handy und Bluetooth™-Headset extrem einfach. Du kannst sogar die zuletzt gewählte Nummer mit einem simplen Doppelklick auf die Funktionstaste nochmal anrufen.



Musikkabel MMC-60

Warum deine Lieblingstracks für dich behalten, wenn du sie auch mit deinen Freunden teilen kannst? Verwandle dein Handy in einen Music-Player und genieße Musik von deinem Handy über deine Hi-Fi-Boxen. Mit Hilfe des Musikkabels kannst du dein Handy ganz easy an deine Anlage anschließen und die Musik richtig aufdrehen!

Technische Daten:

Volle HTML / MMS / Bluetooth™


Netze:	Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 Unterstützt E-GSM-900-Modus GPRS
Interner Speicher:	Bis zu 20 MB
Länge x Breite x Höhe:	90 x 47 x 24,5 mm
Gewicht (inklusive Akku):	94 g
Hauptdisplay:	Typ: vollgrafisch Größe: 1,8 Zoll Auflösung: 128 x 160 Pixel Technologie: TFT Gesamtzahl dargestellter Farben: 262.000 (18 bit)
Frontdisplay:	Typ: vollgrafisch Größe: 1 Zoll Auflösung: 101 x 80 Pixel Technologie: monochrom Gesamtzahl dargestellter Farben: schwarz & weiß
Antenne:	Eingebaut
Farben:	Shimmering White und Shadow Black
Akku:	3,6V, 900mAh, Lithium-Polymer
Gesprächszeit:	Bis zu 9,7 Std.
Stand-By-Zeit:	Bis zu 400 Std.
Hörzeit (Telefon aus):	Bis zu 30 Std.
PlayNow™:	Ja
Flight mode:	Ja
Bildformate (Auflösung):	VGA (640x480) QVGA (320x240) QQVGA (160x120)
Farbtiefe:	24 bit (8 bit pro RGB-Kanal)
PhotoDJ™:	Ja
Digital-Zoom:	4x

WALKMAN® sowie das WALKMAN® Logo und Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation. Wort und Logo „Bluetooth“ sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Sony Ericsson AB nutzt diese ausschließlich als Lizenznehmer. Copyright © 2006 Sony Ericsson Mobile Communications AB – alle Rechte vorbehalten.

Sony Ericsson Mobile Communications International AB
Fritz-Vornfelde-Straße 26 • 40547 Düsseldorf.

Stand: Mai 2006 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
www.sonyericsson.com/W300i

 Sony Ericsson



MY PHONE – MY MUSIC

Fühl den Sound, erleb' das neue W300i Walkman® Handy

The soundtrack to your life

www.sonyericsson.com/W300i

Alles, was du brauchst – für den Sound, den du willst

Wenn du Musik liebst, wirst du auch das neue W300i Walkman® Handy lieben. Denn das hat einfach alle Musik-Features, die du dir schon immer von einem Handy gewünscht hast.

256MB Memory Stick Micro™

Das W300i Walkman® Handy ist mit dem weltweit kleinsten Memory Stick ausgestattet: dem Memory Stick Micro™. Auf 256MB kannst du locker bis zu 80 Tracks speichern - oder dir den Memory Stick Micro™ mit 2GB zulegen und noch mehr deiner Lieblingstracks unterbringen.

Direkt zur Musik – mit einer Taste

Deine Musik kannst Du super schnell starten – mit nur einem Klick auf die Walkman®-Taste. Sie bringt dich direkt zu deiner Musik-Library, wo dir dann (wie bei jedem anderen MP3-Player) die gewohnten Play-, Pause- und SkipTrack-Funktionen zur Verfügung stehen. Von hier aus kannst du auch die Shuffle-Funktion anwählen und dich von einem Zufalls-Mix überraschen lassen.



Disc2Phone-Software

Wie Deine Musik aufs Handy kommt? Ganz einfach! Mit der Disc2Phone-Software überträgst du im Nu deine eigenen Alben von Audio CDs oder vom PC auf das W300i – im MP3- oder AAC-Format. Zusätzlich kannst du mit Disc2Phone deine Lieblings-Playlists übertragen und sie mit Shuffle ganz dem Zufall überlassen.

Flight Mode

Das Coole am Flight Mode (Flugzeugmodus) ist, dass du bis zu 30 Stunden auf deine Musik abheben kannst - selbst dann, wenn dein Handy ausgeschaltet ist. Wechsle einfach von der Telefonfunktion zum Flight Mode.

UKW-Radio mit RDS

Hol dir deine Lieblingssender genau dahin, wo du sie hören willst – auf dein Handy. Denn auf dem W300i Walkman® Handy kannst du bis zu 20 UKW-Radiosender speichern. Und mit RDS hast du auf dem Display immer den Namen des Senders vor Augen, den du gerade im Ohr hast. Zusätzlich kannst du das Radio als Wecker nutzen.



262.000 Farben Hauptdisplay - geniales Frontdisplay

Das Aussendisplay des W300i ist wirklich beeindruckend. Ohne dein Handy zu öffnen, siehst du in brillanter Qualität, wer dich anruft oder welcher Track gerade läuft.

Musikformate

Das W300i Walkman® Handy unterstützt AAC und MP3. Egal welches Format deine Musik hat – spiele und genieße sie einfach.

VGA-Kamera

Willst Du mehr als nur ganz normale Fotos machen oder Videos aufnehmen? Mit der Face Warp-Funktion kannst du allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Bilder in die Länge ziehen, stauchen oder drehen. Und dann einfach deine schrägsten Kreationen an deine Freunde schicken.

