

## Zubehör:

### Lautsprecher-Set MPS-70



Jetzt heißt es: einstecken, abspielen und Ihre Lieblingsongs mit Freunden teilen. Denn diese Lautsprecher sind wirklich handlich und bieten für ihre Größe eine erstaunlich gute Klangqualität. Praktisch: Sie beziehen ihre Energie direkt vom Walkman® Handy.

### Stereo Bluetooth™ Headset HBH-DS200



Mit dem Handy in der Tasche und dem eleganten Anhänger hören Sie kabellos Musik in Top-Qualität! Entscheiden Sie, ob Sie einen Anruf annehmen oder ablehnen möchten.

### Musik-Station MDS-65



Die MDS-65 Musik-Station liefert den passenden Sound, den Sie brauchen – zu Hause oder unterwegs. Einfach das Handy anschließen und die Songs genießen, die auch auf dem Handy gespeichert sind.

### Bluetooth™ Lautsprecher MBS-100

Der Hingucker für zu Hause und unterwegs. Der einzigartige, kabellose Bluetooth™ Lautsprecher MBS-100 spielt Ihre Musik in einer fantastischen Soundqualität und sieht dabei unverwechselbar gut aus.



## Display

- 2.4" TFT-Display mit 262.000 Farben

## Kamera

- 2,0 Megapixel und Autofokus
- 2,5-fach Digitalzoom
- Photo Fix – korrigiert schlechte Beleuchtung

## Lieferbare Farben

- Noble black
- Hearty red

## Speicher

- Interner Speicher bis zu 40 MB\*
- Inklusive 1 GB Memory Stick Micro™ (erweiterbar)

\* Der tatsächlich freie Speicher kann je nach Voreinstellung variieren.

## Musik

- Walkman® Player 3.0
- SensMe™
- Shake Control

## Größe

- 99 x 50 x 12,5 mm

## Gewicht

- 86 g

## Sprechzeit

- Bis zu 9 Std.
- Bis zu 3,5 Std. UMTS

## Standby-Zeit

- Bis zu 400 Stunden

## Messaging

- SMS, MMS und Push E-Mail
- Videotelefonie

Sony Ericsson



Sony Ericsson Mobile Communications International AB  
Fritz-Vomfelde-Str. 26 · 40547 Düsseldorf

Alle Produkte und Firmennamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Cyber-shot™ Logo und Symbol sind eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation. © 2007 Sony Ericsson Mobile Communications AB. Alle Rechte vorbehalten. Stand: Oktober 2007 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.sonyericsson.com/W910i

Ich  Musik nach Gefühl

Das neue Walkman® Handy W910i –  
mit SensMe™ Musik passend zur  
Stimmung wählen.

Sony Ericsson



## Was immer Sie wollen, wann immer Sie wollen

Wenn Sie Musik lieben, wird Sie das neue W910i begeistern. Es ist schlank, es ist elegant und es bietet Ihnen ultimative Unterhaltung. Mit seinen neuen Funktionen und einer Vielzahl neuer intuitiv nutzbarer Optionen wird dieses Telefon Ihnen helfen, alle Ihre musikalischen Wünsche zu erfüllen.

Es gibt kein anderes Mobiltelefon, das so auf Sie eingeht wie das W910i. Genießen Sie Musik so, wie sie gespielt werden sollte.



## SensMe™

Wir alle wählen Musik passend zu der Stimmung, in der wir gerade sind. Warum also nicht das gleiche tun, um den perfekten Titel zu wählen? Vergessen Sie das Durchblättern von A bis Z. SensMe™ ist der alternative Katalog, der Ihre Art, Musik zu durchstöbern, revolutionieren wird. Wie auch immer Sie gerade gestimmt sind, mit SensMe™ haben Sie die passende Musik – durchsuchen Sie einfach Ihre Sammlung nach Tempo und Stil. Sie können mit dem einzigartigen visuellen Katalog sogar Playlists erstellen und Gruppen zusammenstellen, die zu Ihrer momentanen Stimmung passen. Weil es bei Musik schon immer um Gefühle ging, macht SensMe™ musikalisch einfach absolut Sinn.



## Shake Control

Schütteln Sie Ihre Musik einfach aus dem Handgelenk. Sie möchten ein neues Lied hören? Bewegen Sie einfach Ihr Handy! Aktivieren Sie Shake Control, halten Sie die Walkman® Taste gedrückt und bewegen Sie Ihr Handgelenk. Eine Bewegung nach vorne führt zum nächsten Titel, eine nach hinten zum vorherigen. Mit einer Schüttelbewegung werden die Titel Ihrer Playlist willkürlich gemischt und automatisch abgespielt. Ein Vibrationssignal teilt Ihnen mit, dass der Titel geändert wurde.



## TrackID™

Diese Situation kennen wir alle: Sie stehen in einer Bar und hören ein tolles Lied. Sie wollen mehr wissen. Was ist das für ein Song? Wer singt ihn? Von welchem Album ist er? Diese Fragen können jetzt innerhalb von Sekunden beantwortet werden. Mit diesem bemerkenswerten Telefon verfügen Sie über eine Option, die Sie nie wieder auch nur einen Takt verpassen lässt.

Starten Sie TrackID™ im Menü und Ihr Handy nimmt automatisch einige Sekunden auf und sendet diese an die Gracenote™ Datenbank. Die Datenbank sendet Ihnen dann automatisch die gewünschten Informationen direkt auf das Handy.



## Immer in Bewegung

### Spielen neu erleben

Nach links neigen. Nach rechts neigen. Vorwärts bewegen oder zurückziehen. Bewegen Sie Ihr Telefon einfach dahin, wo Sie gerade hin wollen, weil Ihr Handy auf jede Ihrer Bewegungen reagiert. Verlieren Sie sich völlig in jedem der vorinstallierten Spiele, während Sie Ihr Telefon buchstäblich durch diese neue Spielerfahrung steuern. Diese unglaubliche Option bringt Spiele auf Ihrem Handy auf ein völlig neues Niveau.

### HSDPA

Nichts kann Sie mit dieser Technologie aufhalten: Musik hören, spielen und Downloads – alles in Wahnsinns-geschwindigkeit.

- Plus:
- 2,0 Megapixel-Kamera
  - Großer Farbbildschirm mit 2,4"
  - 3D-Spiele
  - UKW-Radio mit RDS

### Auto rotate™

Horizontal oder vertikal – den großen, kristallklaren Bildschirm können Sie in jeder Haltung nutzen. Ganz gleich ob Spiele, Bilder oder Musikvideos angezeigt werden – mit dieser Funktion richtet sich die Anzeige automatisch horizontal oder vertikal aus. Drehen Sie einfach Ihr Handy, wie es Ihnen am besten gefällt, und Sie werden bestens unterhalten.

